

MFU 14

Frekvenční měnič

Frekvenční měniče jsou sériově vhodné pro typové řady DAS / DSQ / DSK a EDR 56/63/71.

- Přístroje série DZ... musí být pro provoz s frekvenčním měničem dovybaveny izolací fází (speciální provedení). Pouze na dotaz u výrobce.
- Při připojování frekvenčního měniče nesmí být zaměněn vstup s výstupem:
 - Vstup L1/L2/L3
 - Výstup U/V/W
- Mezi frekvenčním měničem a motorem je použit stíněný kabel.