

AKE

Použití

Větrání sklepa s řízením AKE a integrovaným senzorem vlhkosti vzduchu instalovaným uvnitř na vnější zdi.

- ① Ventilátory
- ② Řízení odvlhčení sklepa AKE
- ③ Senzor vlhkosti vzduchu vně
- ④ Přívod vzduch
- ⑤ Odvod vzduchu
- ⑥ Vnější vzduch
- ⑦ Odpadní vzduch
- ⑧ Zpětný vzduch