

ZEG2 EC

Nastavení stupňů větrání

- Pro ventilační stupně Nízký, Normální a Vysoký lze nastavit vždy jedny otáčky (viz následující tabulky).
- Nastavení je platné i pro automatický provoz.
- Podle nastavení DIP přepínače 7 platí tyto hodnoty pro regulaci podle vlhkosti:
 - 5 % = DIP přepínač 7 "Vyp"
 - 10 % = DIP přepínač 7 "Zap"
- Z výroby jsou nastaveny tyto stupně větrání:
 - Nízký: Stupeň 1a
 - Normální: Stupeň 3a
 - Vysoký: Stupeň 11a

Nastavení podle charakteristiky a (DIP přepínač 7 = Vyp)

Nastavení podle charakteristiky b (DIP přepínač 7 = Zap)