





Ab - jištění, nutno připravit předem
 mE - možnost manuálního zapnutí
 S- regulace
 AL - odvod
 ZL - volitelně přívod