



L1 - síť

L2 - síť

L3 - síť

1 spínací kontakt relé pro hlášení chyb

2 společný kontakt relé pro hlášení chyb

3 vypínací kontakt relé pro hlášení chyb

4 GND

5 požadovaná hodnota

6 napěťový výstup

7 GND

8 skutečná hodnota

9 napěťový výstup

10 napěťový výstup

11 Enable: $\leq 1V$ blokováno / $\geq 10V$ uvolněno (max. 30V) / vstupní odpor 4,7 k Ω

12 A-Out výstup otáček

13 GND

14 RSA A-RS485 rozhraní MODBUS RTU

15 RSB B-RS485 rozhraní MODBUS RTU

16 RSA A-RS485 rozhraní MODBUS RTU

17 RSB B-RS485 rozhraní MODBUS RTU