



- L1 - síť
- L2 - síť
- L3 - síť
- 1 spínací kontakt relé pro hlášení chyb
- 2 společný kontakt relé pro hlášení chyb
- 3 vypínací kontakt relé pro hlášení chyb
- 4 GND
- 5 požadovaná hodnota
- 6 napěťový výstup
- 7 GND
- 8 skutečná hodnota
- 9 napěťový výstup
- 10 napěťový výstup
- 11 Enable: $\leq 1V$ blokováno / $\geq 10V$ uvolněno (max. 30V) / vstupní odpor 4,7 k Ω
- 12 A-Out výstup otáček
- 13 GND
- 14 RSA A-RS485 rozhraní MODBUS RTU
- 15 RSB B-RS485 rozhraní MODBUS RTU
- 16 RSA A-RS485 rozhraní MODBUS RTU
- 17 RSB B-RS485 rozhraní MODBUS RTU