



- A - montážní plech Energenio Duo A
- A1 - elektronická vložka
- A2 - regulace Duo
- B1 - ovládací díl Duo
- XN - zásuvka pro síťové napájení
- S1 - vypínač přístroje
- X - svorkovnice pro napájení
- EMV1 - EMV-kruhový ferit
- EMV2 - EMV-rozevírací ferit
- M1 - ventilátor odpadní vzduch
- M2 - ventilátor čerstvý vzduch
- TH-ABL - čidlo teploty a vlhkosti pro odvod
- TH-ZUL - čidlo teploty a vlhkosti pro přívod
- T-FOL - čidlo teploty odpadního vzduchu
- T-FRL - čidlo teploty čerstvého (venkovního) vzduchu
- S-AQ - čidlo kvality vzduchu
- BDE - připojení ovládacího dílu
- Další možnosti připojení
- DIP - DIP spínač pro konfiguraci ovládní
- CON - servisní rozhraní