

## MFU 10

### Frequenzumrichter

Frequenzumrichter sind serienmäßig für die Baureihen DAS / DSQ / DSK und EDR 56/63/71 geeignet.

- Geräte der Serie DZ... müssen für den Betrieb am Frequenzumrichter mit Phasenisolierung versehen sein (Sonderausführung). Rücksprache im Werk erforderlich.
- Beim Anschluss der Frequenzumrichter darf Eingang und Ausgang nicht verwechselt werden:
  - Eingang L1/L2/L3
  - Ausgang U/V/W
- Es sind geschirmte Kabel vom Frequenzumrichter zum Motor zu verwenden.