

FUNKTIONSBESCHREIBUNG



THD 10

Der Thermostat schaltet Ventilatoren ein, wenn gleichzeitig folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Raumtemperatur sinkt unter die eingestellte Solltemperatur.
- Die Temperaturdifferenz zwischen Deckentemperatur und Raumtemperatur steigt über den eingestellten Mindestwert.