

## MFU 10

### Convertisseur de fréquence

Les convertisseurs de fréquence sont adaptés par défaut aux séries DAS / DSQ / DSK et EDR 56/63/71.

- Les appareils de la série DZ... doivent être équipés d'une isolation de phase (version spéciale) pour fonctionner avec un convertisseur de fréquence. Il est impératif de prendre contact avec notre usine.
- Lors du raccordement des convertisseurs de fréquence, ne pas confondre entrée et sortie :
  - Entrée L1/L2/L3
  - Sortie U/V/W
- Utiliser des câbles blindés entre le convertisseur de fréquence et le moteur.