

ZWVQ 12

Ajustage

- Le débit d'air est calculé avec la mesure de la différence de pression par les trous de la pièce moulée. Un réglage est possible en changeant le nombre de rangées de trous ouvertes.
- De même l'affaiblissement d'insertion dépend du nombre de rangées de trous ouvertes :

Affaiblissement d'insertion D_e en dB

Rangées de trous ouverts	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz	8 000 Hz
14	17	12	6	0	0	1	2	3
8	17	12	6	1	2	4	5	5
2	19	14	8	8	10	7	10	11