

MFU 2

Pretvarač frekvencije

Pretvarači frekvencije serijski su prikladni za linije DAS / DSQ / DSK i EDR 56/63/71.

- Uređaji u seriji DZ... moraju za rad na pretvaraču frekvencije imati faznu izolaciju (posebni model). Potrebno je savjetovanje s tvornicom.
- Pri priključivanju pretvarača frekvencije ne smijete pomiješati ulaz i izlaz:
 - Ulaz L1/L2/L3
 - Izlaz U/V/W
- Upotrijebite obložene kabele između pretvarača frekvencije i motora.