

## ZEG2 EC

### **Postavljanje stupnjeva ventilacije**

- Za stupnjeve ventilacije Nisko, Normalno i Visoko možete postaviti brzinu (vidi tablicu u nastavku).
- Namještanje vrijedi i za automatski način rada.
- Ovisno o postavci DIP sklopke (DIP sklopke 7) uzimaju se u obzir i vrijednosti regulacije vlažnosti
  - 5 % = DIP sklopka 7 "isklj"
  - 10 % = DIP sklopka 7 "uklj"
- Prethodno su u tvornici postavljeni sljedeći stupnjevi ventilacije:
  - Nisko: Stupanj 1a
  - Normalno: Stupanj 3a
  - Visoko: Stupanj 11a

**Postavka na temelju krivulje a (DIP sklopka 7 = isklj)**

**Postavka na temelju krivulje b (DIP sklopka 7 = uklj)**