



Mreža L1

Mreža L2

Mreža L3

1 Relej za pojavu greške zatvara se u slučaju greške

2 Relej za pojavu greške Com

3 Relej za pojavu greške otvara se u slučaju greške

4 GND

5 Specifikacija zadane vrijednosti

6 Izlaz napona

7 GND

8 Specifikacija stvarne vrijednosti

9 Izlaz napona

10 Izlaz napona

11 Enable $\leq 1V$ deaktivirano / $\geq 10 V$ aktivirano (maks. 30 V) / ulazni otpor 4,7 k Ω

12 A-Out izlaz za broj okretaja

13 GND

14 RSA A-RS485 MODBUS RTU sučelje

15 RSB B-RS485 MODBUS RTU sučelje

16 RSA A-RS485 MODBUS RTU sučelje

17 RSB B-RS485 MODBUS RTU sučelje