

## KWH 20 R

### A vevő vegye figyelembe:

- A távozó levegő csatlakozócsonkján a lehűlő eltávozó levegő kondenzvizet képezhet. A távozó levegő csatlakozócsonk lejt kifelé, így a kondenzvíz elvezethető lesz és lecsepeghet. A távozó levegő csatlakozócsonkot a távozó levegő vezetékénél vízmentesen szigetelni kell! Ehhez a kerek távozó levegő rácsot (oldalsó csavarokat kioldani) ki kell venni. Az átmenetet a cső és a cső között arra alkalmas időjárás ellenálló szigetelőanyaggal lezárni.
- Szeles helyeken vagy az épület második szintjétől kezdődően további intézkedéseket kell tenni a szélnyomás vagy pl. záporosó hatására fellépő vízbejutás ellen a távozó levegő csatlakozócsonkon.

