

ZWVQ 12

Beszabályozás

- A térfogatáram meghatározása az idomrész lyukain a nyomáskülönbség megméréseével történik. Beállítás a nyitott lyukszám változtatásával lehetséges.
- Az illesztési veszteség is a nyitott lyuksorok számától függ:

Illesztési veszteség De db-ben

Nyitott lyuksorok	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
14	17	12	6	0	0	1	2	3
8	17	12	6	1	2	4	5	5
2	19	14	8	8	10	7	10	11