

THD 10



A termosztát bekapcsolja a ventilátorokat, ha egyidejűleg teljesülnek a következő feltételek:

- A szobahőmérséklet a beállítási hőmérséklet alá süllyed.
- A mennyezeti hőmérséklet és a szobahőmérséklet közötti hőmérsékletkülönbség a beállított minimális érték fölé emelkedik.