



## WS 120 Trio LR

- A - WS 120 Trio szellőztető készülék
  - A1 - elektronika beillesztés
  - A2 - vezérlés KWL
  - B - egyszerű kezelőmodul RLS 1 WR
  - B2-B5 - párhuzamos csatlakozás max. 5 RLS 1 WR
  - BT1 – komfort kezelőmodul RLS T1 WS
  - W1 - csatlakozókábel 230 V AC
  - W2 - árnyékolt vezérlő vezeték (az építető által), helyiség légállapot szabályozás RLS 1 WR, pl. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W2 - árnyékolt vezérlő vezeték (az építető által), helyiség légállapot szabályozás RLS T1 WS, pl. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W5 - csatlakozókábel PTC fűtésérzékelő
  - S1 - készülék kapcsoló
  - M1 - levegőelszívó/levegőkivezető ventilátor
  - M2 - külsőlevegő-/légbevezető ventilátor
  - T-LET - hőmérsékletérzékelő légbelépés (külső levegő)
  - T-FOL - hőmérsékletérzékelő távozó levegő
  - T-ZUL - hőmérsékletérzékelő beáramló levegő
  - S-ABL - Kombinált érzékelő elszívott levegő
  - N - hálózat
  - O - opció
  - ZUL - beáramló levegő
  - ABL - elszívott levegő
  - H - fűtésérzékelő
  - K - kontaktus
  - S - érzékelők
  - D - digitális
  - F - érzékelő
  - BY - átkötés
-