

MFU 19

Przeмиenniki częstotliwości

Przeмиenniki częstotliwości nadają się standardowo do serii DAS / DSQ / DSK i EDR 56/63/71.

- Urządzenia serii DZ... muszą być przewidziane do eksploatacji z przeмиennikiem częstotliwości z izolacją faz (wersja specjalna). Konieczna jest konsultacja z zakładem producenta.
- Przy podłączaniu przeмиenników częstotliwości nie wolno zamienić wejścia i wyjścia:
 - wejście L1/L2/L3
 - wyjście U/V/W
- Pomiędzy przeмиennikiem częstotliwości i silnikiem należy używać ekranowanych kabli.