

## AKE

### Zastosowanie

Wyciąg powietrza z piwnicy, wyposażony w układ sterowania AKE i zintegrowany wewnętrzny czujnik wilgotności oraz drugi czujnik wilgotności, instalowany na ścianie zewnętrznej.

- ① Wentylatory
- ② Układ sterowania wyciągiem powietrza z piwnicy AKE
- ③ Zewnętrzny czujnik wilgotności
- ④ Powietrze nawiewane
- ⑤ Powietrze wywiewane
- ⑥ Powietrze zewnętrzne
- ⑦ Powietrze wydalone
- ⑧ Powietrze przepływowe