

ZEG2 EC

Nastawianie stopni wentylacji

- Dla każdego stopnia wentylacji (Niska, Normalna i Wysoka) można nastawić jedną prędkość obrotową (patrz tabela poniżej).
- Nastawa obowiązuje również dla automatycznego trybu pracy.
- W zależności od nastawy mikroprzełącznika DIP (przełącznik DIP 7) obowiązują wartości regulacji wilgotności
 - 5% = mikroprzełącznik DIP 7 "Wył"
 - 10% = mikroprzełącznik DIP 7 "Zał"
- Wcześniej stopnie wentylacji nastawiane są fabrycznie następująco:
 - Niska: Stopień 1a
 - Normalna: Stopień 3a
 - Wysoka: Stopień 11a

Nastawa na podstawie charakterystyki a (mikroprzełącznik DIP 7 = Wył)

Nastawa na podstawie charakterystyki b (mikroprzełącznik DIP 7 = Zał)