



A - blacha montażowa Energenio Duo A

A1 - panel wsuwany z elektroniką

A2 - urządzenie sterownicze Duo

B1 - panel sterowania Duo

XN - gniazdko przyłącza sieciowego do urządzeń nagrzewających się w niewielkim stopniu

S1 - przełącznik sprzętowy

X - zacisk przyłączeniowy sieci

EMV1 - ferryt pierścieniowy EMC

EMV2 - ferryt uchylny EMC

M1 - wentylator powietrza wydalanego

M2 - wentylator świeżego powietrza

TH-ABL - czujnik temperatury i wilgotności powietrza odlotowego

TH-ZUL - czujnik temperatury i wilgotności powietrza nawiewanego

T-FOL - czujnik temperatury powietrza wydalanego

T-FRL - czujnik temperatury świeżego powietrza (zewnętrznego)

S-AQ - czujnik jakości powietrza

BDE - przyłącze panelu sterowania

Inne możliwości podłączenia

DIP - mikroprzełącznik DIP konfiguracji sterowania

CON - interfejs serwisowy