

## MFU 4

### Преобразователь частоты

Серийные частотные преобразователи подходят для типов DAS / DSQ / DSK и EDR 56/63/71.

- Устройства серии DZ... для работы с частотным преобразователем должны иметь изоляцию фаз (специальное исполнение). Необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем.
- При подключении частотного преобразователя не перепутайте вход и выход:
  - вход L1/L2/L3
  - выход U/V/W
- Следует использовать экранированный кабель от частотного преобразователя к двигателю.