

ZWVQ 10

Настройка

- Объемный расход определяется путем измерения перепада давления над отверстиями фасонной детали. Регулировка возможна путем изменения количества открытых рядов отверстий.
- Примеряющее глушение также зависит от количества открытых рядов отверстий:

примеряющее глушение D в дБ

Откры- тые ря- ды от- верстий	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц
14	19	13	8	0	0	1	3	3
8	19	13	7	0	0	4	5	5
2	19	14	7	7	10	7	9	12