



# THD 10

Термостат включает вентилятор в том случае, если одновременно выполняются следующие условия:

- Температура помещения ниже заданной температуры.
- Разница между температурой перекрытия и температурой помещения поднимается выше установленного минимального значения.