



- L1/N — подача напряжения 230 В / 50 Гц
- PE - защитный провод
- 24 В — подача напряжения 24 В пост. тока
- 10 В / GND — подача напряжения 10 В пост. тока
- E1 — вход скорости управляющего напряжения (0–10 В)
- D1 — размыкающий контакт
- 11/14 — двигатель с беспотенциальным контактом
- PWM — регулирование скорости вращения PWM
- DP — потенциометр регулирования скорости вращения
- OSM M — опциональное сообщение о неисправности двигателя
- REP — ремонтный выключатель
- M - двигатель