



www.maico-ventilatoren.com





Maico RLT

## Inhaltsverzeichnis

1	Lief	erumfang	4
2	Qua	lifikation Fachinstallateur	4
3	Bes	timmungsgemäße Verwendung	4
4	Nic	nt bestimmungsgemäße Verwen-	4
	dun	g	
5	Sicl	nerheitshinweise	5
6	Sys	tem- und Produktinformationen	8
	6.1	Systembeschreibung	8
	6.2	Konstruktive Ausführung	8
		6.2.1 Konformitat	8
		6.2.3 Schutzklassen	9
	6.3	Daten-Kontrollblatt für Inbetrieb- nahme	9
	6.4	Gewährleistung	9
	6.5	Elektrische Anschlüsse	9
	0.0	6.5.1 Gesamtansicht Schaltkas- ten	10
		6.5.2 Spannungsversorgung für das Lüftungsgerät	10
		6.5.3 Elektrische Spezifikatio- nen der RLT-Geräte	11
	6.6	Druck- Volumenstromkennlinien	13
		6.6.1 Kennlinie RLT 1200 H/V	13
		6.6.2 Kennlinie RLT 1600 H/V	13
		6.6.4 Kennlinie RLT 4000 H/V	14
		6.6.5 Kennlinie RLT 5500 H/V	14
7	Тес	hnische Daten	15
	7.1	3-D-Ansichten	15
	7.2	Maßtabellen – Horizontale Geräte [H]	17
	7.3	Maßtabellen – Vertikale Geräte [V]	18
8	Inst	allationshinweise	18
	8.1	Lagerung der Geräte	18
	8.2	Transport der Geräte	18
	8.3	Aufstellen / Aufhängen der Geräte – Allgemeine Hinweise	19
	8.4	Deckenmontage	20
	8.5	Außenaufstellung	20
		8.5.1 Montage des Regenda- ches (Außenaufstellung, optional)	21
	8.6	Kondensatablauf 8.6.1 Kondensatablauf – Be- gleitheizung für Außenauf- stellung	21 21
	8.7	Kanalanschlüsse	22

	8.7.1	Wasseranschlüsse an Heiz- und Kühlregistern	22
8.8	Normen	und Vorschriften	22
Red	eluna: k	Configuration – Verdrah-	22
tung	g – Betri	eb	
9.1	Regelfu	nktionen	22
9.2	Hinweis	e vor der Erstinbetriebnah-	22
	me		
9.3	Displays	s, Tasten und LEDS	23
9.4	Anmeld	ung / Einloggen / Passwort.	23
9.5	Abmeld	ung	24
9.6	Automa	tische Abmeldung	24
9.7	Passwo	rt ändern	24
9.8	Sprache	e auswählen	24
9.9	Version	snummer	24
9.10	) Menüsv	stem	24
00	9.10.1	Temperatur	24
	9.10.2	Zeiteinstellungen	25
	9.10.3	Zugangsrechte	25
	9.10.4	Parameter ändern	25
	9.10.5	Alerm Freignisse	25
	9.10.0	Zugänge FIN / AUS	20
	9.10.8	Sollwert für die Tempera-	26
		turregelung der Zuluft	
	9.10.9	Sollwert witterungsabhän-	27
		gige Zuluftregelung	~-
	9.10.10	Abtauung Wärmetauscher	27
9.11	Betriebs	smodi einstellen	28
	9.11.1	Modus 3: Konstantdruck-	28
	9 11 2	Modus 4: Konstanter Volu-	28
	0.11.2	menstrom	20
	9.11.3	Modus 5: Bedarfsgeführter	28
		Konstantvolumenstrom mit	
		CO2-Regelung	
9.12	2 Zeitprog	grammierung	29
	9.12.1	Uhrzeit / Datum	29
	9.12.2	schwindigkeit normale	30
		Geschwindigkeit	
9.13	8 Manuell	/ Auto	30
9 14	PID-Red	aler	30
0.1	9.14.1	Temperaturkontrolle	31
	9.14.2	Lüftersteuerung	31
	9.14.3	Einstellungen speichern	31
		und wiederherstellen	
9.15	Fernbed	dienung	32
	9.15.1	LIEKTRISCHER Anschluss	32
	9.15.2	Apmessungen Displavfunktionen	33
	0.10.0		00

	9.15.4 LED-Anzeigen	33
10	Störungsbehebung	33
	10.1 Alarme überprüfen	34
	10.2 Quittierte und blockierte Alarme	34
	10.3 Alarmliste	34
	10.4 Indikations-LEDS	37
	10.5 Statusanzeige	37
11	Einfrierschutz und Heizregister	37
	11.1 Einfrierschutz der Wärmerückgewin- nungseinheit mit elektrischem Vor- heizregister [PH] (Option)	38
	11.2 Elektrisches Nachheizregister EH (Option)	38
	11.3 Wasser-Nachheizregister WH (Opti- on)	38
	11.4 Hydraulische Schaltungen	39
	11.4.1 Umlenkschaltung	39
	11.4.2 Beimischschaltung	39
40	Peinisung Westung	39 20
12	Reinigung, wartung	29
	12.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Off- nen des Gerätes zu beachten!	39
	12.2 Luftfilterwechsel	40
	12.3 Luft / Luft - Wärmetauscher	40
	12.4 Kondensatabfluss reinigen	41
	12.5 Wartung der Ventilatoren	41
13	Anhang	42
	13.1 ErP-Datenblätter	42
	13.2 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnah- me	72
14	Demontage	73
15	Zubehör und Ersatzteile	73
16	Umweltgerechte Entsorgung	73
	Schaltpläne	74

## 1 Lieferumfang

- 1 RLT-Gerät gemäß Spezifikation
- 1 Satz Gerätefilter
- 1 Spezialschlüssel zum Öffnen der Schaltschranktür
- 1 Bedienteil mit Anschlusskabel
- 1 Installations- und Bedienungsanleitung
- 1 Verdrahtungsplan gemäß Gerätespezifikation

Nur im Lieferumfang, wenn mitbestellt:

- Touchpanel
- Segeltuchstutzen (werden i.d.R. 4x benötigt)
- Motorische Absperrklappen für Außenluft, Fortluft
- Zusatzmodul(e): externe K
  ühlregister; Schalld
  ämpfermodul(e)
- Zubehör für Außenaufstellung: Regendach, Außenhaube(n), Partikelabscheider

## 2 Qualifikation Fachinstallateur

Das Lüftungsgerät darf nur von einer Fachkraft entsprechend dieser Anleitung installiert, eingerichtet, nachgerüstet, in Betrieb genommen und gereinigt bzw. gewartet werden. Sie sind eine Fachkraft, wenn Sie aufgrund Ihrer fachlichen Ausbildung, Schulung oder Erfahrung in der Lüftungstechnik die Installation gemäß den Planungsunterlagen und dieser Anleitung fachgerecht und sicher ausführen können und Risiken durch fehlerhafte Installationen und Einstellungen und die daraus resultierenden Gefahren erkennen und vermeiden können. Arbeiten an der Elektrik dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Sie sind eine Elektrofachkraft, wenn Sie aufgrund Ihrer fachlichen Ausbildung, Schulung und Erfahrung die einschlägigen Normen und Richtlinien kennen, die elektrischen Anschlüsse gemäß dem beigefügtem Verdrahtungsplan fachgerecht und sicher ausführen können und Risiken und Gefährdungen durch Elektrizität erkennen und vermeiden können.

Reparaturarbeiten sind nur von autorisiertem Maico-Fachpersonal auszuführen. Weisen Sie nach erfolgreicher Installation und Inbetriebnahme die Benutzer am Lüftungsgerät und zugehörigem Bedienteil ein.

## 3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung wird in zentralen Lüftungssystemen eingesetzt.

Das Gerät dient zur kontrollierten Be- und Entlüftung von z. B. Wohnungen, Büros, Schulungsräumen oder vergleichbaren Räumen. Der Einsatz ist nur bei fester Installation und bei angeschlossenen Lüftungsleitungen zulässig.

Diese Lüftungsgeräte sind ausschließlich für den häuslichen Gebrauch und ähnliche Zwecke vorgesehen.

Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

## 4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Das Lüftungsgerät darf in folgenden Situationen auf keinen Fall eingesetzt werden.

Lesen Sie alle Sicherheitsinstruktionen.

#### CEFAHR Entzündungs-/Brandgefahr durch brennbare Materialien, Flüssigkeiten oder Gase in der Nähe des Geräts.

In der Nähe des Geräts keine brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Gase deponieren, die sich bei Hitze oder durch Funkenbildung entzünden und in Brand geraten können.

# CEFAHR Lebensgefahr bei Einsatz einer raumluftabhängigen Feuerstätte an einer mehrfachbelegten Abgasanlage.

Die raumluftabhängige Feuerstätte kann die Übertragung von Abgasen in andere Wohneinheiten verursachen. Es besteht Lebensgefahr, zum Beispiel durch Kohlenmonoxide. Lüftungsgerät auf keinen Fall einsetzen, wenn in der Nutzungseinheit eine raumluftabhängige Feuerstätte an einer mehrfach belegten Abgasanlageangeschlossen ist.

## GEFAHR Explosionsgefahr durch Gase und Stäube.

Explosionsfähige Gase und Stäube können entzündet werden und zu schweren Explosionen oder Brand führen.

Gerät auf keinen Fall in explosionsfähiger Atmosphäre einsetzen (Explosionsgefahr).

## A GEFAHR Explosionsgefahr durch explosionsfähige Stoffe in Laborabsaugungen.

Explosionsfähige Stoffe in Laborabsaugungen können entzündet werden und zu schweren Explosionen oder Brand führen.

Aggressive Stoffe können zur Beschädigung des Geräts führen. Gerät auf keinen Fall in Kombination mit einer Laborabsaugung einsetzen.

### WARNUNG Gesundheitsgefahr durch Chemikalien oder aggressive Gase/Dämpfe.

Chemikalien oder aggressive Gase/Dämpfe können die Gesundheit gefährden, insbesondere, wenn diese mit dem Gerät in die Räume verteilt werden.

Gerät auf keinen Fall zum Verteilen von Chemikalien oder aggressiven Gasen/ Dämpfen einsetzen.

#### ACHTUNG Gerätebeschädigung während Bauphase durch Verschmutzung des Geräts und der Luftkanäle.

Während der Bauphase ist ein Betrieb des Geräts unzulässig.

Während der Bauphase das Gerät nicht betreiben.

#### ACHTUNG Gerätebeschädigung durch Fettund Öldämpfe von Dunstabzugshauben.

Fett- und Öldämpfe von Dunstabzugshauben können das Gerät und die Luftkanäle verschmutzen und die Leistungsfähigkeit reduzieren. Gerät auf keinen Fall in Kombination mit Dunstabzugshauben einsetzen, die direkt am Abluftkanal der kontrollierten Wohnungslüftung angeschlossen sind.

In Ablufträumen mit fetthaltiger Luft, z. B. Küche, nur Lüftungsventile mit Fettfilter verwenden. Empfehlung: Aus energetischer Sicht Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb verwenden.

#### ACHTUNG Korrosion von Metallteilen im Inneren des Lüftungsgerätes durch zusätzliche Komponenten im Abluftstrang.

Am Abluftstrang keine temperatur-, feuchte oder luftmengenbeeinflussenden Komponenten einsetzen, zum Beispiel wenn am Abluftstrang ein Trockenschrank angeschlossen ist.

## 5 Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie alle Sicherheitsinstruktionen.

#### **GEFAHR** Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder mangelndem Wissen.

Gerät nur von Personen installieren, in Betrieb nehmen, reinigen und warten lassen, welche die Gefahren dieser Arbeiten sicher erkennen und vermeiden können.

#### GEFAHR Lebensgefahr bei giftiger, schadstoffhaltiger Luft (Rauch, Dämpfe) in der Umgebung – bei einem Brand oder Chemieunfall etc.

Sofort das gesamte Lüftungssystem ausschalten, bis die Außenluft wieder unschädlich ist.

#### A GEFAHR Verletzungsgefahr bei beschädigtem Gerät.

Gerät sofort außer Betrieb setzen, wenn Sie Schäden oder Fehler feststellen, die Personen oder Sachen gefährden können.

Bis zur völligen Instandsetzung eine weitere Benutzung verhindern.

# CEFAHR Gefahr bei Betrieb mit nicht komplett montiertem Lüftungsgerät (offenes Gerät / ohne Lüftungsleitungen).

Laufende Ventilatoren sind berührbar. An elektrischen Komponenten besteht Stromschlaggefahr. Bei Geräten mit Heizregister besteht Verbrennungsgefahr.

Bei offenem Gerät müssen alle Versorgungsstromkreise abgeschaltet (Netzsicherung aus), gegen Wiedereinschalten gesichert und ein Warnschild sichtbar angebracht sein.

Gerät nur komplett montiert, mit sämtlichen angebauten Lüftungsleitungen und bei geschlossenen Fronttüren betreiben.

Nicht in laufende Ventilatoren greifen. Das Heizregister bzw. die Schutzgitter des Heizregisters können sehr heiß sein. Prüfen Sie vorher, ob Heizregister bzw. Schutzgitter noch heiß sind. Nicht auf heiße Oberflächen greifen.

#### **GEFAHR Gefahr durch Stromschlag.** Vor dem Öffnen der Frontüren und vor Elektroin-

Vor dem Öffnen der Frontüren und vor Elektroinstallationen alle Versorgungsstromkreise abschalten, Netzsicherung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Ein Warnschild sichtbar anbringen.

# GEFAHR Gefahr bei Nichtbeachtung der geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen.

Vor dem Abnehmen der Elektronikabdeckung und vor Elektroinstallationen alle Versorgungsstromkreise abschalten, Netzsicherung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Ein Warnschild sichtbar anbringen.

Bei der Elektroinstallation die geltenden Vorschriften beachten, z. B. DIN EN 50110-1, in Deutschland insbesondere VDE 0100 mit den entsprechenden Teilen.

Eine Vorrichtung zur Trennung vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung je Pol ist vorgeschrieben.

Lüftungsgerät nur an einer fest verlegten elektrischen Installation anschließen.

Geräte nur mit auf Typenschild angegebener Spannung und Frequenz betreiben.

## A GEFAHR Lebensgefahr bei Betrieb mit raumluftabhängigen Feuerstätten.

Bei Betrieb mit raumluftabhängigen Feuerstätten für ausreichende Zuluftnachströmung sorgen. Maximal zulässige Druckdifferenz pro Wohneinheit beachten. Die Ausführung bedarf grundsätzlich der Zustimmung des Bezirksschornsteinfegers. Lüftungsgeräte dürfen in Räumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe, in denen raumluftabhängige Feuerstätten aufgestellt sind, nur installiert werden: - wenn ein gleichzeitiger Betrieb von raumluftab-

hängigen Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe und der luftabsaugenden Anlage durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird oder

- wenn die Abgasabführung der raumluftabhängigen Feuerstätte durch besondere Sicherheitseinrichtungen überwacht wird. Bei raumluftabhängigen Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe muss im Auslösefall der Sicherheitseinrichtung die Feuerstätte oder die Lüftungsanlage abgeschaltet werden. Bei raumluftabhängigen Feuerstätten für feste Brennstoffe muss im Auslösefall der Sicherheitseinrichtung die Lüftungsanlage abgeschaltet werden. Für den bestimmungsgemäßen Betrieb der mit den zentralen Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung errichteten Lüftungsanlagen müssen eventuell vorhandene Verbrennungsluftleitungen sowie Abgasanlagen von raumuftabhängigen Feuerstätten absperrbar sein. Bei Abgasanlagen von Feuerstätten für feste Brennstoffe darf die Absperrvorrichtung nur von Hand bedient werden können. Die Stellung der Absperrvorrichtung muss an der Einstellung des Bedienungsgriffes erkennbar sein. Dies gilt als erfüllt, wenn eine Absperrvorrichtung gegen Ruß (Rußabsperrer) verwendet wird.

#### A GEFAHR Gefahr bei unzureichender Tragfähigkeit des Untergrunds / der Deckenkonstruktion.

Lüftungsgerät nur auf einem Untergrund / einer Deckenkonstruktion mit ausreichender Tragkraft der Aufstellungsfläche/Anbringungsfläche (min. 300 kg/m<sup>2</sup>) aufstellen bzw. befestigen.

## MARNUNG Gefahr beim Transport durch zu schwere oder herabfallende Lasten.

Geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften einhalten.

Nicht unter schwebende Lasten treten.

Zulässige Höchstbelastbarkeit von Hebewerkzeugen beachten.

Vorsicht beim Anheben. Transportgewicht und Schwerpunkt des Lüftungsgerätes (mittig) beachten.

Gerät nur mit geeigneten Transportmitteln (z. B. einer Hubvorrichtung) und mit mehreren Personen an den Aufstellungsort transportieren. Gerät auf Transportschäden prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb nehmen.

#### WARNUNG Verletzungs- und Gesundheitsgefahr bei nachträglichen, das Lüftungssystem beeinflussende An- oder Umbauten.

Nachträgliche An- oder Umbauten (Dunstabzugshaube, raumluftabhängige Feuerstätte etc.) können zu Gesundheitsgefahren führen und einen nicht zulässigen Betrieb verursachen. Nachträgliche An- oder Umbauten sind nur dann zulässig, wenn die Systemverträglichkeit von einem Planungsbüro ermittelt/sichergestellt wird. Bei Einsatz einer Abluft-Dunstabzugshaube oder raumluftabhängigen Feuerstätte muss diese vom Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden.

## MARNUNG Verletzungsgefahr bei Arbeiten in der Höhe.

Benutzen Sie geeignete Aufstiegshilfen (Leitern). Die Standsicherheit ist zu gewährleisten, die Leiter ggf. durch eine 2. Person zu sichern. Sorgen Sie dafür, dass Sie sicher stehen und sich niemand unterhalb des Gerätes aufhält.

#### MARNUNG Verletzungsgefahr, falls Gerätekomponenten (Heizregister, Wärmetauscher etc.) beim Ausbau herunterfallen. Diese lassen sich manchmal schwergängig herausziehen/einschieben.

Sorgen Sie dafür, dass Sie sicher stehen und sich niemand unterhalb des Gerätes aufhält. Beim Aus- und Einbau die Komponente von unten mit einer Hand abstützen.

#### WARNUNG Verletzungs- und Gesundheitsgefahr bei Einsatz von nicht zugelassenen Zubehörkomponenten.

Das Gerät ist mit Original-Zubehör-Komponenten (z. B. Luftfilter, Heizregister, Wärmetauscher) getestet.

Ein Betrieb ist nur mit Original-Komponenten zulässig.

Veränderungen und Umbauten an den Geräten sind unzulässig und entbinden den Hersteller von jeglicher Gewährleistung und Haftung.

# NURRNUNG Gesundheitsgefahr durch mangelnden Filterwechsel oder fehlendem Luftfilter.

Stark verschmutzte oder feuchte Luftfilter können gesundheitsschädliche Stoffe (Schimmel, Keime etc.) ansammeln. Dies kann auch bei einer längeren Stilllegung des Geräts vorkommen. Bei fehlendem Luftfilter verschmutzt das Gerät und die Luftkanäle.

Gerät niemals ohne Luftfilter betreiben.

Nur Originalfilter einsetzen.

Empfehlung: Dauerbetrieb.

Filterwechselanzeige beachten. Luftfilter alle 6 Monate wechseln.

Nach längerem Stillstand des Geräts die Luftfilter unbedingt erneuern.

## NORSICHT Gesundheitsgefahr bei nicht ordnungsgemäß gereinigtem Gerät.

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, spätestens alle 2 Jahre. Nur so können Sie sicherstellen, dass das Gerät hygienisch einwandfrei arbeitet.

#### NORSICHT Verletzungsgefahr beim Umgang mit scharfkantigen/ spitzen Gehäuseteilen, z. B. bei Gehäuseblechen, Gitterstäben, Montagefüßen oder an spitzen Teilen der Fronttüren.

Schutzhandschuhe benutzen.

## NORSICHT Verletzungsgefahr bei Arbeiten durch nicht qualifiziertes Personal.

Für den sicheren Transport, die Installation, den elektrischen Anschluss und die Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes sind Fachkenntnisse erforderlich.

Diese Tätigkeiten nur von einem Fachinstallateur bzw. einer Elektrofachkraft durchführen lassen.

## NORSICHT Vorsicht beim Umgang mit Verpackungsmaterialien.

Verpackungsmaterial außer Reichweite von Kindern aufbewahren (Erstickungsgefahr bei Verschlucken).

#### ACHTUNG Nicht bestimmungsgemäßer Betrieb bei falschem Einbau.

Ein nicht ordnungsgemäß eingebautes Lüftungsgerät kann einen nicht bestimmungsgemäßen Betrieb verursachen.

Lüftungsgerät nur gemäß den Planungsunterlagen installieren.

Insbesondere die Ausführungen zur Dämmung von Lüftungskanälen und Schalldämmung beachten. Empfehlung: Rohrschalldämpfer zur schallentkoppelten Montage des Lüftungsgeräts verwenden.

#### ACHTUNG Gerätebeschädigung bei eindringender Feuchte.

Das Gerät besitzt Schutzart IP 44.

## 6 System- und Produktinforma-

## tionen

## 6.1 Systembeschreibung

Maico RLT-Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung werden zur kontrollierten Lüftung eingesetzt.

Verbrauchte Luft wird bei gleichzeitigem Wärmeentzug nach außen befördert.

Bei diesem Vorgang werden bis zu ca. 90 % der Energie der Abluftwärme zurückgewonnen. Zum Schutz gegen Luftverunreinigungen ist das Lüftungsgerät serienmäßig mit einem Außenluftfilter der Filterklasse ePM1 50% (F7) in der Außenluftansaugung und einem Abluftfilter der Filterklasse ePM 10 50% (M5) in der Abluftansaugung ausgestattet.

Das Lüftungssystem wird mit einem separaten Steuermodul bedient.

## 6.2 Konstruktive Ausführung

Monoblockgehäuse in selbsttragender Rahmenbauweise. Die Gehäusestruktur besteht aus Aluminiumprofilen mit thermischen Trennungen, durch in das Profil eingebaute Polyamid-Distanzstücke (Klasse TB2 gemäß EN 1886). Die Ecken bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid. Die Isolierung zwischen den doppelwandigen Paneelen besteht aus 45 mm (70 kg/m<sup>3</sup>) Steinwolle, was zu einer Wärmedurchgangsklasse T2 führt. Geräteklassifikation A1 nach DIN 4102 (nicht brennbar).

Gehäuseklassifikation nach DIN EN 1886:

- Wärmedurchgangskoeffizient: T2
- Wärmebrückenfaktor: TB2
- Gehäuse-Leckage-Klasse: L2
- Mechanische Stabilität: D1
- Filter-Bypass-Leckage: F9 (= <2%)

Die Außenpaneele sind pulverbeschichtet in RAL 7047.

Innenseite: Verzinktes Stahlblech. Glatte Innenoberflächen. In Kabelschutzrohren auf Abstandshaltern verlegte elektrische Leitungen. Separates, abschließbares Technikfach in Schutzklasse IP 65, in dem die elektrischen Komponenten und die Regelung untergebracht sind. Großzügig bemessene Revisionsöffnungen ermöglichen einen einfachen Zugang zu allen internen Komponenten bei Wartungsarbeiten.

Kondensatwanne aus Edelstahl, alle weiteren Einbauteile sind aus verzinktem Stahl, Aluminium oder Edelstahl und somit hygienisch im Sinne der VDI 6022.

Der Zugang zu den Filtern und Ventilatoren wird von der Bedienseite über Revisionsöffnungen ermöglicht.

Die RLT-Geräte sind mit automatischen modulierenden 100 % Bypass zur freien Kühlung und zum Frostschutz ausgestattet.

Optionales Zubehör:

- Externes Pumpenkaltwasser- oder DX-Kühlregister
- Internes Elektrisches Vorheizregister [PH]
- Internes Elektroheizregister [EH]
- Internes Pumpenwarmwasserheizregister [WH]
- Touchdisplay
- Schalldämpfer
- AUL-/FOL-Klappen mit Stellantrieb
- · Regendach für Außeninstallation
- AUL-/FOL- Hauben für Außeninstallation
- Unterdrucksiphon
- · Siphonbegleitheizung

#### 6.2.1 Konformität

Die EU-Konformitätsanforderung kann über info(at)maico.de angefordert werden. Die RLT-Geräte sind CE-geprüft.

#### 6.2.2 Typenschild

CUSTOMER NAME	MAICO
PROJECT NAME	RLT 1200 MV4512HL-PH-EH-Mode 5
ORDER NO	SSIP-012149
SERIAL NUMBER	01.9.2022.2149.736
ITEM CODE ARTICLE NUMBER	MV4512HL 0040.2745
ITEM MODEL	Premium Line 2 H x 4
AIR VOLUME	1200 m³/h
HEAT EXCHANGER	REK+31-900-22
PRE-HEATER TYPE / CAPACITY ARTICLE NUMBER	3,75 kW 0043.2525
AFTER-HEATER TYPE / CAPACITY ARTICLE NUMBER	3,75 kW 0043.2545
1ST FILTER	490x420x48 X1 M5 - ePM10 50% Panel
2ND FILTER	490x420x48 X1 F7 - ePM1 50% Panel
SUPPLY FAN	K3G250PR04H2
MOTOR KW / POLES / V / Hz	0,54 kW/1P/400V/50-60 Hz
EXTERNAL / TOTAL PRESSURE	300 / 665 Pa
EXTRACT FAN	K3G250PR04H2
MOTOR kW / POLES / V / Hz	0,54 kW/1P/400V/50-60 Hz
EXTERNAL / TOTAL PRESSURE	300 / 588 Pa
Manufactured in Turkey	CEX

#### 6.2.3 Schutzklassen

- RLT-Gerät: IP 44
- Elektroschaltkasten: IP 66
- · Fernbedienteil: IP 00

## 6.3 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme

Siehe Anhang unter Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme [▶ 72].

Nach Installation und Inbetriebnahme empfehlen wir unbedingt das Ausfüllen des Daten-Kontrollblattes, um alle wichtigen Daten verfüg- und rekapitulierbar zu haben. Fertigen Sie eine Kopie dieses Datenblattes an, um sie ständig verfügbar zu haben:

· Ermöglicht eine klare Diskussion bei Problemen

- Liefert Informationen, wenn einige Parameter geändert werden müssen
- Kann ein wichtiger Faktor im Falle von Gewährleistungsangelegenheiten werden.

#### 6.4 Gewährleistung

Die Gewährleistung beginnt mit dem Datum der Rechnungsstellung von Maico an den gewerblichen Käufer und ist auf 1 Jahr begrenzt (siehe aktuell gültige AGB).

### 6.5 Elektrische Anschlüsse

#### GEFAHR Lebensgefahr!

Vor dem Öffnen des Gerätes müssen alle Stromkreise am Hauptschalter ausgeschaltet werden! Eine Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu schweren Körperverletzungen führen. Bei den spannungsführenden Teilen können 230 V bzw. 400 V anliegen.

Unbedingt Sicherheitshinweise unter Sicherheitshinweise [> 5] lesen!

#### 6.5.1 Gesamtansicht Schaltkasten



#### 6.5.2 Spannungsversorgung für das Lüftungsgerät

Die Spannungsversorgung ist an der Klemme X1 vorzusehen. Bauseitige Sicherungen und RCD sind gemäß Elektrische Spezifikationen der RLT-Geräte [▶ 11] einzubauen.



Klemmenbe- zeichnung:	R	S	Т	N	PE
Kabelader:	L1	L2	L3	N	PE

Alle internen Kabel (Hauptschalter, Ventilatoren, Regelkomponenten, Sensoren, ...) sind vorverdrahtet. Zur Stromversorgung ist lediglich der 400 V Anschluss an der Klemme X1 herzustellen.

	6.5.3	Elektrische	Spezifikationen	der RLT-Geräte
--	-------	-------------	-----------------	----------------

Modell		Leistung Details	;	RCD-I	Details		
	Standard-Ein- heit	PH	EH	Empf. Typ	Aufgenom- men. Aktuelle		
	[kW]	[kW]	[kW]		[mA]		
M4512 H/V	1,1	3,75	3,75	B oder B+	30		
M4516 H/V	1,6	5,25	5,25	B oder B+	30		
M4523 H/V	2,2	6,75	6,75	B oder B+	30		
M4540 H/V	3,7	13,5	13,5	B oder B+	300		
M4555 H/V	5,46	18	18	B oder B+	300		

Modell	Kabelquerschnitte										
	Sta	ndard-Ein	heit	Einheit-	⊦PH & Ein	heit+EH	Eir	heit+PH+	H+EH		
	Maxima- ler Strom	Rec. Ka- bel	Rec. Si- cherung	Maxima- ler Strom	Rec. Ka- bel	Rec. Si- cherung	Maxima- ler Strom	Rec. Ka- bel	Rec. Si- cherung		
	[A]	[mm <sup>2</sup> ]	[A]	[A]	[mm <sup>2</sup> ]	[A]	[A]	[mm <sup>2</sup> ]	[A]		
M4512 H/V	5,1	5x2,5	16	9,9	5x2,5	16	17,1	5x2,5	20		
M4516 H/V	7,1	5x2,5	16	13,8	5x2,5	16	23,8	5x2,5	25		
M4523 H/V	3,7	5x2,5	16	16,5	5x2,5	16	29,3	5x2,5	32		
M4540 H/V	6,1	5x2,5	16	31,7	5x4	16	57,4	5x2,5	63		
M4555 H/V	8,7	5x2,5	16	42,9	5x6	16	77,1	5x2,5	80		

Die Berechnungen des Kabelquerschnitts basieren auf einer maximalen Kabellänge von 50 m und einem Spannungsabfall von 10 % der Versorgungsspannung. Bei abweichenden Installationen wenden Sie sich bitte an Maico!

Die Erdung des RLT-Gerätes ist zwingend notwendig!

Der Motor ist gegen Überlast "eigensicher". Es ist deshalb nicht notwendig, einen elektrischen Überlastschutz zu installieren.

**1** Das Gerät darf nicht öfter als in Mindestabständen von 5 Minuten ein- und ausgeschaltet werden.

## Einphasiger – Dreiphasiger Wechsel (Nur für RLT 1200 und RLT 1600 jeweils OHNE Elektro-

heizregister)

Alle Geräte werden werkseitig mit dreiphasigen Anschlüssen hergestellt. Falls ein einphasiger Betrieb erforderlich ist, verfahren Sie bitte gemäß den festgelegten Anweisungen.

Der einphasige Betrieb gilt nur für die RLT 1200 und 1600 OHNE Elektroheizregister!



Alle Änderungen für die Dreiphasen-Einphasen-Umwandlung müssen auf der Stromversorgungsseite des Leistungsschalters vorgenommen werden.

1 Auf der Geräteseite dürfen keine Änderungen vorgenommen werden!

**1** Die einphasige Option ist nicht geeignet für die Geräte, die mit elektrischen Heizregistern ausgestattet sind!

**1** Die einphasige Option ist nicht geeignet für folgende Geräte: RLT 2300 / RLT 4000 / RLT 5500!



6.6.1 Kennlinie RLT 1200 H/V





#### 6.6.2 Kennlinie RLT 1600 H/V





#### 6.6.4 Kennlinie RLT 4000 H/V







Nr.	Beschreibung
1	Mit Elektro-Vorheizregister [PH] und Elektro-Nachheizregister [EH]
2	Mit Elektro-Vorheizregister [PH] und PWW-Nachheizregister [WH]
3	Mit Elektro-Vorheizregister [PH] oder Elektro-Nachheizregister [EH]
4	Mit PWW-Nachheizregister [WH]
5	ohne Heizregister
6	Betriebspunkt gemäß ErP (EU Ver- ordnung No 1253/2014)
7	Thermischer Wirkungsgrad (gemäß ErP ohne Kondensation)
8	Thermischer Wirkungsgrad (gemäß DIN EN 13141-7 (A7) mit Kondensati- on)

## 7 Technische Daten

3-D-Ansicht Horizontales Gerät [H]

Abbildung zeigt Linksversion (L):

## 7.1 3-D-Ansichten



## 3-D-Ansicht Vertikales Gerät [V]

Abbildung zeigt Rechtsversion (R):



Nr.	Komponente
1	Zuluftventilator
2	Heizregister (Wasser oder Elektrisch)
3	Bypass
4	Fortluftventilator
5	Temperatursensor (Frostschutz)
6	Außenluftfilter
7	Filterdruckdose (Außenluftfilter)
8	Platten-Wärmetauscher
9	Technikfach mit Regelung
10	Abluftfilter

## 7.2 Maßtabellen – Horizontale Geräte [H]

	L1	B1	H1	H2	Kanalanschluss	Gewicht
RLT 1200 MV4512H	2190 mm	1230 mm	600 mm	700 mm	DN 315	289 kg
RLT 1600 MV4516H	2250 mm	1230 mm	600 mm	700 mm	DN 400	299 kg
RLT 2300 MV4523H	2395 mm	1430 mm	730 mm	830 mm	DN 450	377 kg
RLT 4000 MV4540H	2980 mm	1630 mm	1050 mm	1150 mm	680 x 940 mm	607 kg
RLT 5500 MV4555H	3240 mm	1750 mm	1334 mm	1434 mm	730 x 1225 mm	1047 kg



## 7.3 Maßtabellen – Vertikale Geräte [V]

	L1	B1	H1	H2	Kanalanschluss	Gewicht
RLT 1200 MV4512V	2190 mm	600 mm	1230 mm	1373 mm	DN 315	301 kg
RLT 1600 MV4516V	2250 mm	600 mm	1230 mm	1373 mm	DN 400	311 kg
RLT 2300 MV4523V	2395 mm	730 mm	1430 mm	1373 mm	DN 450	393 kg
RLT 4000 MV4540V	2980 mm	1050 mm	1630 mm	1773 mm	940 x 670 mm	632 kg
RLT 5500 MV4555V	3240 mm	1334 mm	1750 mm	1873 mm	1124 x 730 mm	1089 kg



## 8 Installationshinweise

### 8.1 Lagerung der Geräte

Wenn das Gerät vor der Installation für einen kürzeren Zeitraum gelagert werden soll, muss es auf einer ebenen Fläche in einer trockenen Umgebung aufgestellt und in seiner Originalverpackung aufbewahrt werden.

Das Gerät sollte an einem Ort gelagert werden, der nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt ist und an dem es nicht staubig oder schmutzig ist. Wenn sich die Temperatur während der Lagerung ändert, kann verdunstetes Wasser auftreten, das bei der Verwendung des Geräts trocknen muss. Bei längerer Lagerung sollten die Kanalanschlüsse/Kanalenden zum Schutz vor Wasser und Schmutz mit Folie abgedichtet werden. Während der Lagerung sollten Teile des Geräts vor Regen, Schnee und Sonnenlicht geschützt werden. Die aus dem Gerät kommenden Ein- und Auslassöffnungen der Heiz-/ Kühlregister müssen geschlossen sein.

Die Geräte dürfen nicht übereinander gelagert werden.

Die Umgebungstemperatur, in der die Geräte gelagert werden, muss zwischen min. -20°C und max. +40°C sein.

## 8.2 Transport der Geräte

Es wird dringend empfohlen, die Waren bei der Lieferung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Transportschäden aufgetreten sind. Der Montage- und Transportort des RLT-Geräts muss für das Gewicht und die Abmessungen geeignet sein.

Das Gerät muss waagrecht und senkrecht nivelliert ausgerichtet werden. Das Gerät darf nicht schräg montiert werden.

Das Gerät muss in seiner Originalverpackung transportiert werden.

Das RLT-Gerät muss gemäß den geltenden Transportbedingungen transportiert werden und darf beim Transport zum Einsatzort nicht beschädigt werden.

Hebe- und Transportvorgänge müssen von erfahrenen und geschulten Technikern durchgeführt werden.

Am Gerät müssen die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um Fälle wie Herunterfallen und Umkippen zu verhindern.

Das Gerät darf nicht an den Wartungstüren, Kanalanschlussflanschen, Ventilen und Türgriffen angehoben werden.

Es ist darauf zu achten, dass das Gerät während des Transports im Gleichgewicht ist. Der Transport darf nicht auf dem Kopf stehend oder umgedreht durchgeführt werden.

## Transport mit einem Gabelstapler auf einer Palette:

Die Gabelzinken des Gabelstaplers dürfen das Gehäuse nicht berühren. Die Gabeln müssen in die am Boden des Geräts angebrachten Schlitze passen. Um ein Durchbiegen der Bodenplatten zu verhindern, sollte der Abstand zwischen den Gabelzinken nicht zu groß sein.

#### Transport mit einem Kran:

Achten Sie darauf, dass Kranseil, Kette und Anschlagmittel beim Transport mit dem Kran nicht mit dem Gehäuse in Berührung kommen, damit die Profile und Platten des Geräts nicht beschädigt werden.

Die für den Transport zu verwendenden Seile, Ketten und Schlingen müssen den internationalen "Vorschriften für Hebezeuge und Lastaufnahmemittel sowie für Lade- und Löschgeräte" entsprechen.

Achten Sie bei der Befestigung des Geräts an den tragenden Leitungen auf eine gleichmäßige Lastverteilung.

## 8.3 Aufstellen / Aufhängen der Geräte – Allgemeine Hinweise

Die RLT-Geräte werden in Rahmenbauweise als Monoblockgerät in einem Stück (kein erforderlicher Zusammenbau) geliefert.

- Einbringmaß beachten (Türen und Durchgänge müssen ausreichend große Öffnung haben)!
- Installieren Sie das RLT-Gerät auf einer ebenen Oberfläche.
- Zur Körperschallentkopplung und Schwingungsisolierung kann das Gerät z. B. mit einer untergelegten MAFUND-Platte (Streifenfundament) oder einem bauseitigem Zwischenfundament vom Baukörper entkoppelt werden.
- Sorgen Sie f
  ür einen freien Zugang zu allen Bauteilen (Kontrolleinrichtungen, Ventilatoren, Filter usw.) f
  ür Wartungszwecke und um den möglichen Austausch fehlerhafter Teile zu gewährleisten. Es ist große Sorgfalt auf die Dichtheit des Gerätes verwendet worden. Stellen Sie sicher, dass auch das Kanalnetz insbesondere an den Verbindungsstellen mit der Einheit luftdicht ist.
- Es ist darauf zu achten, dass die Wartungsund Servicetüren während der Installation der Anlage in einem bequemen Abstand zu öffnen sind, wobei ein möglicher Ausfall des Ventilators und ein Austausch des Wärmetauschers zu berücksichtigen sind.

## A GEFAHR Einbringmaß beachten (Türen müssen ausreichend große Öffnung haben)!

Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen am Aufstellungsort um das Gerät herum die unten geteilten Räume vorhanden sein.

RLT-Ge- rät	Verti- kal A	Vertikal B	Horizon- tal C	Hori- zontal D
RLT 1200 MV4512	1000 mm	600 mm	600 mm	1000 mm
RLT 1600 MV4516	1000 mm	600 mm	600 mm	1000 mm
RLT 2300 MV4523	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
RLT 4000 MV4540	900 mm	700 mm	700 mm	900 mm
RLT 5500 MV4555	900 mm	700 mm	700 mm	900 mm



## 8.4 Deckenmontage

RLT-H Geräte sind zur Deckenmontage geeignet. Bei Bestellung muss das Deckenmontagewinkel-Set bestellt sein, anstelle von Gerätefüßen sind Montagewinkel zur Befestigung mit M12 Gewindestangen an den Positionen gemäß nachfolgender Tabelle angebracht.

RLT-Ge- rät	Durch- messer	Anzahl Decken- befesti- gungs- winkel	Positi- on A	Positi- on B
RLT 1200 MV4512H	M12	4	х	
RLT 1600 MV4516H	M12	4	х	

RLT-Ge- rät	Durch- messer	Anzahl Decken- befesti- gungs- winkel	Positi- on A	Positi- on B
RLT 2300 MV4523H	M12	4	х	
RLT 4000 MV4540H	M12	6	х	х
RLT 5500 MV4555H	M12	6	Х	х

Zur Körperschallentkopplung sind geeignete Maßnahmen wie z. B. Körperschallentkopplungselemente für M12 Gewindestangen vorzusehen.





## 8.5 Außenaufstellung

Beachten Sie bei Außenaufstellung:

- die dominierende Windrichtung:
  - Schützen Sie insbesondere die Lufteintritte vor starkem Wind und Regen.
- Bei starken Windlasten ist das Gerät fest auf einer gesicherten Unterkonstruktion zu verschrauben!

 die mögliche Schneehöhe: Die Außenluftansaugung muss im Winter schneefrei bleiben. Eventuell muss das Gerät auf einem Sockel installiert werden oder die Ansaugung muss mit einem Rohrkanal nach oben verlängert werden.

#### 8.5.1 Montage des Regendaches (Außenaufstellung, optional)

Das Dach wird aus Transportgründen einzeln geliefert. Folgen Sie den nachfolgenden Instruktionen für eine fachgerechte Montage:

a) Platzieren Sie die Einzelteile des Daches auf der Oberseite des RLT-Gerätes. Stellen Sie sicher, dass das Dach symmetrisch angeordnet wird und die Oberseite gleichmäßig bedeckt ist.



b) Verwenden Sie Schrauben zur Verschraubung von Dach und RLT-Gerät. Die Schrauben müssen ins Aluminiumprofil geschraubt und richtig ausgerichtet werden.

c) Bringen Sie wetterfeste Abdichtmasse in die U-Schienen ein, die zur Verbindung der einzelnen Dachteile dienen und setzen Sie diese Schienen auf die Dachteile auf (wie in den Bildern c und d gezeigt)



e) Legen Sie umlaufend eine Naht aus wetterfester Abdichtmasse zwischen den Aluminiumprofilen und dem Dach (siehe Bild e).



## 8.6 Kondensatablauf

Prüfen Sie vor Beginn folgende Punkte:

- Die Kondensatwanne muss wasserdicht sein
- Die Verbindung zwischen der Kondensatwanne und dem Abfluss muss luftdicht sein
- Das Kondensat ist in einen freien Auslauf zu führen; das Gefälle der Abflussleitung muss mindestens 1 cm / m betragen; der Siphon muss für Reinigungszwecke zugänglich sein
- Für die sichere Kondensatabfuhr bei Frost raten wir dringend zum Einsatz einer elektrischen Begleitheizung für den Kondensatablauf!
- Abschließend prüfen Sie den Kondensatabfluss (Einfüllen von Wasser in die Kondensatwanne).
- Ändern Sie nötigenfalls das Gefälle.

Wir empfehlen den Einsatz des saugseitigen Unterdrucksiphons AX-USIPH (Art.-Nr. 0043.0699). Dieser Spezialsiphon ist ein selbstfüllender und selbstschließender Siphon zur Entwässerung der RLT- Geräte im Bereich der Kondensatableitung. Ablaufdurchmesser: 40 mm





Die Höhe H muss mindestens dem 1-fachen des maximalen inneren Unterdrucks des Geräts entsprechen.

Beispiel: Δp = 500 Pa ~= 50 mm CE => H > 50 mm, 2H > 100 mm

#### 8.6.1 Kondensatablauf – Begleitheizung für Außenaufstellung

• Für die sichere Kondensatabfuhr bei Frost raten wir dringend zum Einsatz einer elektrischen Begleitheizung für den Kondensatablauf! (z. B. AX-SBH1, Art.-Nr. 0043.0701).



 Anschluss an bauseitige Schuko-Steckdose (230 V / 50 Hz)

## 8.7 Kanalanschlüsse

Geräte mit runden Kanalanschlüssen haben Anschlüsse mit Gummidichtungen.

Geräte mit rechteckigen Kanalanschlüssen müssen mit einem Dichtungsband versehen werden. Um turbulente Strömung zu verhindern und Druckverluste zu minimieren ist der Abstand eines Bogen / T-Stückes gemäß nachfolgender Darstellung einzuhalten:



#### 8.7.1 Wasseranschlüsse an Heiz- und Kühlregistern

RLT-Geräte können mit einem Heiz-, Kaltwasseroder DX-Register ausgestattet werden. In solchen Fällen muss der Installateur die Anschlüsse dieser Wärmetauscher vornehmen.

Die Anschlussstellen der Register befinden sich außerhalb des Geräts.

An den Positionen für die Rohranschlüsse sind Informationsschilder angebracht.

Bei der Installation der Rohre muss darauf geachtet werden, dass die Register im RLT-Gerät nicht beschädigt werden.



Um Torsion/Drehung an Kupfer- oder Stahlrohren zu verhindern, ist die Verwendung eines Gegenschlüssels zwingend erforderlich. Beim Anziehen der Registeranschlüsse müssen diese mit einem Gegenschlüssel angezogen werden. Torsionen, die auftreten, wenn sie nicht mit dem Gegenschlüssel angezogen werden, können die Register unbrauchbar machen!

## 8.8 Normen und Vorschriften

Bei der Planung und Ausführung müssen die landesspezifisch gültigen Normen und Rechtsvorschriften in ihrer aktuellen Fassung berücksichtigt werden.

## 9 Regelung: Konfiguration – Verdrahtung – Betrieb

## 9.1 Regelfunktionen

Mo- dus 3	Konstante Druckrege- lung	Automatische Temperatur- regelung der Zuluft mit ex- terner Kompensation, % niedriger Durchfluß - % ho- her Durchfluß – Druckba- sierte LS/HS–Drehzahlum- schaltung des Impulska- nals
Mo- dus 4	Konstante Durchfluß- kontrolle	Automatische Temperatur- regelung der Zuluft mit ex- terner Kompensation, kon- stanter niedriger Volumen- strom in m <sup>3</sup> /h - konstanter hoher Volumenstrom in m <sup>3</sup> / h – zeitabhängiges LS/HS- Drehzahlumschaltung
Mo- dus 5	Konstanter Durchfluß CO <sub>2</sub> -Steue- rung	Automatische Temperatur- regelung der Zuluft mit ex- terner Kompensation, kon- stanter niedriger Volumen- strom in m <sup>3</sup> /h - konstanter hoher Volumenstrom in m <sup>3</sup> / h – CO <sub>2</sub> -Konzentrationsba- sierte LS/HS-Drehzahlum- schaltung

## 9.2 Hinweise vor der Erstinbetrieb-

#### nahme

Das RLT-Gerät wird anschlussfertig und mit Grundparametern programmiert ausgeliefert und ist nach Anschluss des beiliegenden Bedienteils sofort betriebsbereit.

Schließen Sie zunächst das Gerät elektrisch an. Bei Geräten mit Wassernachheizregister [WH]

Bei Geraten mit Wassernachneizregister [WH] müssen bauseits die Vorlauf- und Rücklaufanschlüsse zum Heizsystem angeschlossen werden. Wenn das Gerät elektrisch, luftseitig, wasserseitig und mit dem Kondensatablauf angeschlossen ist erfolgt die erste Inbetriebnahme.

ACHTUNG Das Gerät darf nicht während Baumaßnahmen (extreme Verschmutzung) und zur Entfeuchtung von Neubauten (Kondensation!) verwendet werden!

## 9.3 Displays, Tasten und LEDS

Vent Controller 5.0 2017-01-08 14:29 System: Normalbetrieb Sp: 22.0 Act: 22.5 °C

Das Display hat 4 Zeilen mit je 20 Zeichenpositionen. Das Display ist hintergrundbeleuchtet. Die Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet, wird aber aktiviert, wenn der Benutzer eine Taste drückt. Nach einer bestimmten Zeit ohne Tastendruck schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch aus.

#### Tasten und LEDs

$\bigtriangleup$	<b>PFEIL OBEN</b> : Zur vorherigen Zeile im Me- nü gehen. (Parameterwert erhöhen)
$\bigtriangledown$	<b>PFEIL RUNTER</b> : Gehen Sie zur nächsten Zeile im Menü. (Parameterwert vermindern)
$\triangleright$	<b>PFEIL RECHTS</b> : Gehe zu einer niedrige- ren Ebene im Menü. (Cursor innerhalb des Parameters nach rechts bewegen)
$\triangleleft$	<b>PFEIL LINKS</b> : Wechseln Sie zu einer hö- heren Ebene im Menü. (Cursor innerhalb des Parameters nach links bewegen)
ОК	<b>OK</b> : Menü/Einstellung nach Auswahl öff- nen/aktivieren. (Bestätigen eines Parame- terwertes)
	ALARM: Drücken Sie diese Taste, um die Alarmübersicht anzuzeigen.
0	<b>LÖSCHEN</b> : Setzt die Änderung eines Pa- rameters zurück bzw. bricht sie ab, wenn nicht bereits OK gedrückt wurde.
●Ļ	ALARM-LED: Rote LED blinkt, wenn der Alarm noch nicht quittiert wurde. Nach der Quittierung leuchtet die LED weiter, bis der Alarm zurückgesetzt wurde.
0	<b>INFO-LED</b> : Einige Menüs haben einstellba- re Werte. Dies wird durch eine blinkende gelbe LED angezeigt. Der Wert kann durch Drücken von OK geändert werden.
Es ail	ot vier Stufen von Zugriffsrechten Normal

Es gibt vier Stufen von Zugriffsrechten. **Normal** hat die geringsten Zugriffsrechte, für die keine Anmeldung erforderlich ist. Es folgen die Stufen **Operator**, **Service** und **Admin**, wobei Admin die meisten Rechte hat. Die Wahl einer Zugriffsstufe bestimmt, welche Menüs angezeigt werden und welche Einstellungen Sie in diesen Menüs ändern können.

In der Grundstufe können Sie nur den Betriebsmodus ändern und haben Lesezugriff auf eine begrenzte Anzahl von Menüs.

Die Bedienerebene ermöglicht den Zugriff auf alle Menüs außer der Konfiguration.

Die Serviceebene ermöglicht den Zugriff auf alle Menüs mit Ausnahme der Untermenüs Eingänge, Ausgänge und System des Menüs Konfiguration.

Die Stufe Admin verleiht volle Lese- und Schreibrechte für alle Einstellungen in allen Menüs.

Einloggen	
Abmelden	
Passwort ändern	

Drücken Sie in der Startanzeige wiederholt [▼] zum Markierungspfeil an der Linie Status der Zugriffsrechte. Drücken Sie [►].

## 9.4 Anmeldung / Einloggen / Pass-

#### wort

Einloggen
Passwort eingeben
****
Own Other Kaller

#### Cur. Stufe:Keine

In diesem Menü können Sie sich auf jeder Zugangsstufe anmelden, indem Sie den entsprechenden 4-stelligen Code eingeben. Das Anmeldemenü erscheint auch, wenn Sie versuchen, auf ein Menü oder eine Funktion zuzugreifen, die höhere Zugriffsrechte erfordert, als Sie derzeit haben.

Drücken Sie [OK]. An der ersten Ziffernposition erscheint eine Cursor-Markierung. Drücken Sie wiederholt [▲], bis die richtige Ziffer erscheint. Drücken Sie [▶], um zur nächsten Stelle zu gelangen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle vier Ziffern des Codes angezeigt werden. Drücken Sie dann zur Bestätigung [OK]. Kurze Zeit später wird die neue Anmeldestufe in der Zeile Aktuelle Stufe angezeigt. Drücken Sie [◀], um das Menü zu verlassen.

Werkseitig voreingestellte Passwörter:

- Verwaltung: 1111 (Nur autorisiertes Personal!)
- Dienstleistungen: 2222
- Operator: 3333

### 9.5 Abmeldung

Verwenden Sie dieses Menü, um sich aus der aktuellen Ebene abzumelden und zur grundlegenden Ebene "ohne Anmeldung" zu wechseln.

Abmelden Nein Cur. Ebene:Verwaltung

## 9.6 Automatische Abmeldung

Bei den Zugangsstufen Operator, Service und Admin wird der Benutzer nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch abgemeldet und die Stufe Normal aktiviert. Dieser Zeitraum kann eingestellt werden.

## 9.7 Passwort ändern

Sie können nur das Kennwort von Zugriffsebenen ändern, die niedriger sind als die derzeit aktive Zugriffsebene.

Passwort ändern für Ebene: Verwaltung Neues Passwort: \*\*\*\*

**1** Wenn Ihr Systempasswort geändert wurde und anschließen verloren gegangen ist, können Sie bei Maico ein vorläufiges Passwort anfordern. Dieser Code ist nur einen Tag lang gültig.

## 9.8 Sprache auswählen

Sie können das Menü auch direkt aufrufen, indem Sie während des Starts die [OK]-Taste gedrückt halten oder im Startmenü dreimal die [▶]-Taste drücken.

Sprache wählen -> Englisch

Sie können das Menü auch direkt aufrufen, indem Sie während des Starts die [OK]-Taste gedrückt halten oder im Startmenü dreimal die [▶]-Taste drücken.

Die Sprachdateien sind im Anwendungsspeicher abgelegt und werden in den Arbeitsspeicher kopiert. Wenn Sie eine neuere Programmversion als die des Herstellers über Application Tool<sup>©</sup> geladen haben, können Sie keine Sprachdateien aus dem Anwendungsspeicher herunterladen. Dadurch wird verhindert, dass die Sprachdateien mit dieser neueren Version inkompatibel sind. Sie können daher nur zwischen den beiden Sprachen wählen, die Sie mit Application Tool<sup>®</sup> heruntergeladen haben.

### 9.9 Versionsnummer

Wenn Sie im Home-Menü zweimal auf [▶] drücken, wird ein Menü angezeigt, das die Revisionsnummer, das Veröffentlichungsdatum und die ID-Nummer des Programms enthält.

### 9.10 Menüsystem

Die Zugriffsrechte oder Benutzerrechte bestimmen, welche Menüs angezeigt werden.

Vent Controller 5.0		
2017-01-08 14:29		
System: Normalbetrieb		
Sp: 22.0 Act: 22.5 °C		

Die Anzeige auf der linken Seite wird in der Regel beim Einschalten angezeigt und befindet sich auf der grundlegenden Ebene der Menüstruktur. Das Aussehen des Startbildschirms kann variieren, da bei der Konfiguration zwischen 5 Typen gewählt werden kann. Der Text in der ersten Zeile kann mit Application Tool<sup>®</sup> geändert werden.

**Sp** und **Act** sind der Sollwert bzw. der Messwert für den Zuluftregler. Dies gilt auch für die Kaskadenregelung der Raumtemperatur oder der Rücklufttemperatur.

Messwert (Act) = die aktuell gemessene Temperatur.

Sollwert (Sp) = die Sollwerttemperatur für die Zuluft.

Mit der Taste [▼] bewegen Sie sich durch die Optionen in der untersten Menüebene.

Verwenden Sie die [▲]-Taste, um durch die Optionen zu blättern.

Die Zugriffsebene, die Sie verwenden, bestimmt, welche Menüs sichtbar sind (siehe das Kapitel über Zugriffsrechte für die Anmeldung auf einer höheren Ebene).

Die Basiszugriffsebene, die normalerweise aktiv ist, wenn Sie nicht angemeldet sind, zeigt nur eine begrenzte Anzahl von Menüs und Untermenüs.

#### 9.10.1 Temperatur

Hier werden die relevanten Werte und die gewünschten Werte angezeigt. Sie können die gewünschten Werte nur ändern, wenn Sie mindestens über Bedienerrechte verfügen.

#### 9.10.2 Zeiteinstellungen

Hier werden die Uhrzeit, das Datum und die eingestellten aktiven Zeiträume angezeigt. Sie können die Werte nur ändern, wenn Sie mindestens über Bedienerrechte verfügen.

#### 9.10.3 Zugangsrechte

Sie können sich auf einer höheren Zugriffsebene an- und abmelden und das Passwort ändern.

Ein Benutzer mit normalem Zugang auf der Basisebene hat eine begrenzte Anzahl von Menüs zur Auswahl. Der Benutzer kann die Betriebsart ändern und Alarme quittieren.

Wenn Sie über Bedienerrechte verfügen, können Sie auf weitere Informationen zugreifen und andere Betriebsparameter ändern, z. B. Sollwerte und Timerfunktionen.

Um zu einer anderen Menüebene zu gelangen, verwenden Sie [▲] und [▼], um das gewünschte Menü zu markieren, und drücken Sie dann [►]. Wenn Sie mit ausreichenden Zugriffsrechten eingeloggt sind, wird das ausgewählte Menü angezeigt.

Jede Ebene kann mehrere neue Menüs enthalten. Verwenden Sie die Tasten [A] und [V], um sich durch die Optionen zu bewegen.

Manchmal können Sie von einem Menü oder einer Option aus weitere Untermenüs aufrufen. Dies wird durch einen Pfeil auf der rechten Seite des Displays angezeigt. Drücken Sie [▶], um das Untermenü aufzurufen.

[4] bringt Sie zum vorherigen Level.

#### 9.10.4 Parameter ändern

In einigen Menüs können Sie den Wert eines Parameters einstellen. Dies wird durch die gelbe LED mit blinkender Anzeige angezeigt.

Schnelles Blinken (2 Mal pro Sekunde) bedeutet, dass die Einstellung mit den aktuellen Zugriffsrechten geändert werden kann.

Langsameres Blinken (1 Mal pro Sekunde) bedeutet, dass die Änderung der Einstellung höhere Zugriffsrechte erfordert.

Um eine Einstellung zu ändern, drücken Sie zuerst [OK]. Wenn höhere Zugriffsrechte erforderlich sind, erscheint ein Anmeldemenü. Siehe unten. Wenn Sie über ausreichende Zugriffsrechte verfügen, erscheint ein Cursor neben dem ersten Wert, den Sie ändern können. Um den Wert zu ändern, drücken Sie [▲] oder [▼].

Bei mehrstelligen Zahlen können Sie sich mit [◀] und [▶] durch die Zahl bewegen.

Drücken Sie [OK], wenn der gewünschte Wert angezeigt wird. Wenn andere Werte eingestellt werden können, springt der Cursor automatisch auf den nächsten Wert.

Wenn Sie einen Wert ohne Änderung überspringen wollen, drücken Sie [►].

Um eine Änderung abzubrechen und den bestehenden Wert wiederherzustellen, halten Sie die Taste [C] gedrückt, bis der Cursor verschwindet. Es folgt eine Reihe von Menüs, die den Betriebsmodus, die gewählten Funktionen, Alarmereignisse und den Status der Ein- und Ausgänge anzeigen.

#### 9.10.5 Betriebsart ändern

Hier können Sie die aktuelle Betriebsart anzeigen und einstellen. Sie können auch die ausgewählten Betriebsfunktionen und Alarmereignisse anzeigen.

Sie können den Betriebsmodus des Geräts ändern, ohne sich vorher anzumelden. Wenn Sie sich in der Startanzeige befinden, drücken Sie [▶]. Wählen Sie AUTO oder AUS und drücken Sie [OK], um die Änderung zu bestätigen.

Vent Controller 5.0
2017-01-08 14:29
System: Normalbetrieb
Sp: 22.0 Act: 22.5 °C



Die Betriebsart kann auf **Automatik** oder **Aus** eingestellt werden. Normalerweise sollte die Betriebsart Automatik verwendet werden.

#### Aus kann verwendet werden, um das Gerät zu Wartungszwecken oder ähnlichem anzuhalten.

Ist die Betriebsart auf **Aus** gestellt, wird ein C-Alarm ausgelöst: Betriebszustand Manuell. Dieser Alarm wird zurückgesetzt, sobald Sie die Betriebsart wieder auf **Automatik stellen**.



Ein Logbuch mit den letzten 40 Alarmereignissen. Die Übersicht beginnt mit dem letzten Alarm. Das Logbuch kann nur die Alarmhistorie anzeigen. Ein Alarm wird in einem speziellen Bereich behandelt.

Siehe Störungsbehebung [> 33].

#### 9.10.7 Zugänge EIN / AUS



In diesen Menüs werden die aktuellen Werte für alle eingestellten Ein- und Ausgänge angezeigt. Diese Menüs sind nur lesbar. Sie können darin nichts ändern.

Universaleingänge (UI) können als Analogeingang (AI) oder Digitaleingang (DI) eingestellt werden. Die Analogeingänge (AO) und Digitalausgänge (DO) sind hier als Beispiele dargestellt. Analoge Eingänge:

Außentemperatur

Steuergerät Al1

20.5 °C

Digitale Ausgänge:

Außenluftklappe Steuergerät D01 Aus

9.10.8 Sollwert für die Temperaturregelung der Zuluft

Vent Controller 5.0 2017-01-08 14:29 System: Normalbetrieb Sp: 22.0 Act: 22.5 °C



. Act.Setp. 22.0°C

Hier werden die Mess- und Sollwerte angezeigt.

#### 9.10.9 Sollwert witterungsabhängige Zuluftregelung



Hier werden die Mess- und Sollwerte angezeigt. Verwenden Sie die acht Knotenpunkte für das Verhältnis zwischen der gewünschten Temperatur und der Außentemperatur. Zwischenwerte werden über Geraden zwischen den Knotenpunkten berechnet. Sollwerte, die niedriger als der niedrigste Knickpunkt oder höher als der höchste Knickpunkt sind, werden berechnet, indem die Linie zwischen den letzten beiden Knickpunkten auf beiden Seiten verlängert wird. Beispiel: Am untersten Ende wird der Sollwert pro 5 °C Außentemperatursenkung um 1 °C erhöht. Bei -23 °C beträgt der Sollwert also 25 °C + 0,6 x 1,0 °C = 25,6 °C.

#### 9.10.10 Abtauung Wärmetauscher



Dieses Menü ist verfügbar, wenn die Abtauung des Wärmetauschers konfiguriert wurde. Wenn die Temperatur am Abtaufühler unter den eingestellten Wert fällt, wird die Abtaufunktion gestartet. Sie stoppt, sobald die Temperatur wieder über diesen Wert plus die eingestellte Marge steigt.

## 9.11 Betriebsmodi einstellen

#### 9.11.1 Modus 3: Konstantdruckregelung



Hier werden die Sollwerte angezeigt.

#### 9.11.2 Modus 4: Konstanter Volumenstrom



Hier werden die Sollwerte angezeigt.

#### 9.11.3 Modus 5: Bedarfsgeführter Konstantvolumenstrom mit CO2-Regelung

Bei Anwendungen mit variabler Strömungsgeschwindigkeit kann die Ventilatordrehzahl anhand der von einem  $CO_2$ -Sensor gemessenen Luftqualität gesteuert werden.



## 9.12 Zeitprogrammierung

Der Corrigo-Regler hat eine Uhr, die für ein ganzes Jahr eingestellt werden kann. Daher kann ein Wochenplan einschließlich der Ferienzeiten für ein ganzes Jahr im Voraus eingestellt werden. Die Uhr schaltet automatisch zwischen Sommerund Winterzeit um.

Separate Zeitpläne pro Wochentag und spezielle Feiertagszeitpläne. Es können bis zu 24 separate Urlaubszeiträume eingestellt werden. Ein Ferienzeitraum kann zwischen 1 und 365 Tagen dauern.

Ferienzeiten haben Vorrang vor anderen Terminen.

Für jeden Tag können zwei separate Betriebszeiten eingestellt werden. Für zweistufige und druckgeregelte Ventilatoren gibt es separate Tagespläne für volle und halbe Drehzahl mit jeweils bis zu zwei Laufzeiten. Bis zu 5 digitale Ausgänge können als zeitgesteuerte Ausgänge verwendet werden, jeder mit einem eigenen Wochenplan und zwei Laufzeiten pro Tag. Diese Ausgänge können zur Steuerung von Beleuchtung, Näherungsschaltern usw. verwendet werden. Es werden nur konfigurierte Ausgänge angezeigt. Der Timer-Ausgang 5 kann für die Steuerung einer Umluftfunktion verwendet werden.

#### 9.12.1 Uhrzeit / Datum



In diesem Menü können Sie die Uhrzeit und das Datum anzeigen und einstellen. Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt. Das Datum wird im Format JJ-MM-TT angezeigt.

## 9.12.2 Zeitschaltuhr niedrige Geschwindigkeit, normale Geschwindigkeit



Es gibt sechzehn separate Einstellungsmenüs für jeden Timer-Kanal, zwei für jeden Wochentag und zwei zusätzliche für Feiertage. Feiertagszeitpläne haben Vorrang vor anderen Zeitplänen. Für einen 24-Stunden-Betrieb stellen Sie einen Zeitraum von 00:00 bis 24:00 Uhr ein.

Um einen Zeitraum zu deaktivieren, stellen Sie die Zeit auf 00:00 - 00:00. Wenn beide Zeiträume eines Tages auf 00:00 - 00:00 eingestellt sind, läuft das Gerät an diesem Tag nicht mit 1/1-Geschwindigkeit.

Wenn Sie das Gerät von einem Tag auf den anderen laufen lassen wollen, z.B. von Montag 22:00 Uhr bis Dienstag 09:00 Uhr, muss die gewünschte Laufzeit für beide Tage eingegeben werden.

Normale	
	Normale
Geschwindigkeit	Coschwindigkoit
Montag	Geschwindigkeit
	Dienstag
Pro 1: 00:00 - 24:00	Pro 1: 00:00 - 09:00

Sollten sich die Zeiträume für die verschiedenen Geschwindigkeiten überschneiden, hat die hohe Geschwindigkeit Vorrang vor der normalen Geschwindigkeit und die normale Geschwindigkeit vor der niedrigen Geschwindigkeit.

## 9.13 Manuell / Auto

In diesem Menü kann die Betriebsart aller konfigurierten Ausgangssignale und eine Reihe von Steuerfunktionen manuell gesteuert werden.

Die Betriebsart für das gesamte Gerät wird im Menü "eingestellt. Betriebsart" eingestellt.

Das Ausgangssignal des Zuluftreglers kann manuell (Manual/Auto) auf einen beliebigen Wert zwischen 0 und 100 % eingestellt werden. Die Temperaturausgangssignale ändern sich entsprechend, wenn sie sich im "Auto"-Modus befinden. Es ist auch möglich, jedes der Temperaturausgangssignale separat manuell zu steuern. Alle konfigurierten digitalen Ausgänge können auf "Auto", "Ein" oder "Aus" gesetzt werden.

#### **1** Da die manuelle Steuerung eines der Ausgänge die normale Steuerung beeinträchtigt, wird ein Alarm ausgelöst, sobald ein Ausgang auf manuell gestellt wird.

Da die Menüs je nach Konfiguration der Ausgänge variieren, werden hier nur die gängigsten gezeigt. Bei den digitalen Signalen können Sie normalerweise zwischen "Auto" und "On" und "Off" oder ähnlichen Begriffen wählen, die die beiden möglichen manuellen Zustände des digitalen Ausgangs angeben.

## 9.14 PID-Regler

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie sich mit der Dienstebene angemeldet haben. Je nach den bei der Konfiguration getroffenen Auswahlen, werden einige Alternativen in diesem Menü möglicherweise nicht angezeigt.



## Sequenz B: Wärmetauscher-Sequenz

Sequenz C: Abkühlungssequenz

#### 9.14.3 Einstellungen speichern und wiederherstellen

Es ist möglich, alle Einstellungen in einem separaten Speicherbereich des Controllers zu speichern und später wiederherzustellen. Es können zwei verschiedene Einstellungen gespeichert werden: lokale Einstellungen und Werkseinstellungen. Die gespeicherten Einstellungen sind nach einem Reset der Anwendung wieder verfügbar.

Variabel	Funk- tion	-Beschreibung
Einstellungen lokal speichern	Ja/ Nein	Abspeichern der aktuellen Konfiguration als lokale "Benutzer"-Einstellungen

Variabel	Funk- tion	Beschreibung
Einstellungen lokal wieder- herstellen	Ja/ Nein	Stellen Sie die gespei- cherten Einstellungen wie- der her
Werkseinstel- lungen spei- chern	Ja/ Nein	Speichern der aktuellen Konfiguration als Werk- seinstellung
Vollständige Wiederherstel- lung der Werk- seinstellungen	Ja/ Nein	Gehen Sie zurück zu den Werkseinstellungen mit denen das Gerät ausgelie- fert wurde







Die dem RLT-Gerät beiliegende Fernbedienung wird mittels des ebenfalls beiliegenden Anschlusskabels an der RJ12-Klemme am Corrigo-Regler angeschlossen.

Anschluss am Corrigo- Regler:	Klemmenbelegung:
0	Farbbelegung:
	1: Schwarz / Black
	2: Weiss / White
	3: Gelb / Yellow
	4: Braun / Brown



Wird stattdessen ein eigenes Kabel verwendet, darf dieses maximal 100 m lang sein. Das Bedienteil kann an der Wand, an einer Einbaudose (Bohrabstand 60 mm) oder mit den mitgelieferten Magnetstreifen an einem Schaltschrank montiert werden. Die Magnetstreifen werden dazu auf die Rückseite des Gerätes geklebt. Bei dieser Befestigungsvariante sollte das Kabel durch den alternativen Auslass unter dem Anschlussfach geführt werden. Siehe folgende Abbildung.



Es ist außerdem ratsam, einen Kabelbinder anzubringen (siehe folgende Abbildung), um ein Herausreißen des Kabels zu verhindern.



#### 9.15.2 Abmessungen



#### 9.15.3 Displayfunktionen

Das Bedienteil hat ein beleuchtetes Display mit 4 Zeilen à 20 Zeichen. Die Displaybeleuchtung ist normalerweise aus, wird jedoch bei Betätigung der Tasten aktiviert und bei längerer Inaktivität wieder deaktiviert. Das Menüsystem des Displays wird über sieben Tasten bedient:



#### 9.15.4 LED-Anzeigen

Auf der Vorderseite befinden sich zwei LEDs:

- Die Alarm-LED ist mit dem Symbol kennzeichnet
- Die LED für den Eingabemodus ist mit dem Symbol <sup>L</sup>

gekennzeichnet

Die LED-Anzeigen haben folgende Bedeutung:

Bezeich- nung	Bedeutung	Farbe
$\bigtriangleup$	Es gibt einen oder meh- rere unbestätigte Alarm(e)	Rot blin- kend
	Es gibt einen oder meh- rere noch aktive, bestä- tigte Alarm(e)	Rot
	Sie befinden sich in ei- nem Dialogfeld, von dem in den Eingabemodus gewechselt werden kann	Gelb blin- kend
	Eingabemodus	Gelb

## 10 Störungsbehebung

Wenn ein Alarm auftritt. leuchtet die rote Alarm-LED auf der Vorderseite von Geräten mit einem Display auf oder die Alarm-LED auf einem angeschlossenen Display beginnt zu blinken. Die LED hört erst auf zu blinken, wenn es keine unbestätigten Alarme mehr gibt.

Jeder Alarm wird in einer Alarmzusammenfassung aufgezeichnet. Diese Zusammenfassung zeigt die Art des Alarms, das Datum und die Uhrzeit des Alarms und die Alarmklasse (A, B oder C).

Sie können die Alarmübersicht öffnen, indem Sie die Alarmtaste an der Frontplatte drücken. Dies ist die Taste mit der roten Spitze.

175 Sensorfehler			
CO2 Raum-/Abluft			
8. Mai 14:31 Klasse B			
Aporkappt			

#### Wenn mehrere Alarme aktiv sind, wird dies durch vertikale Pfeile auf der rechten Seite des Displays angezeigt. Verwenden Sie die Tasten [▼] und [ ]. um andere Alarme anzuzeigen.

Der Status des angezeigten Alarms wird unten links auf dem Display angezeigt. Diese Zeile ist leer, wenn es sich um einen aktiven und noch nicht quittierten Alarm handelt. Alarme, die zurückgesetzt wurden, werden durch Bestätigt angezeigt. Alarme, die noch aktiv oder blockiert sind, werden durch Bestätigt oder Blockiert gekennzeichnet.

Sie quittieren einen Alarm, indem Sie auf [OK] drücken. Sie können dann den Alarm guittieren oder blockieren

Ein guittierter Alarm bleibt so lange in der Übersicht, bis das Alarmeingangssignal zurückgesetzt wird. Nach dem Quittieren aller Alarme (nach Behebung der Ursache) und dem Ein- und Ausschalten des Gerätes mit dem Trennschalter ist das Gerät vollständig zurückgesetzt.

Blockierte Alarme bleiben in der Übersicht, bis der Alarm zurückgesetzt und die Blockierung aufgehoben wird. Solange die Sperre aktiv ist, werden keine neuen Alarme desselben Typs aktiviert.

- Alarme der Klasse A oder B aktivieren Alarmausgänge, wenn sie konfiguriert sind.
- Alarme der Klasse C aktivieren keine Alarmausgänge.
- · Alarme der Klasse C werden aus der Alarmübersicht entfernt, wenn der Alarmeingang zurückgesetzt wird, auch wenn der Alarm nicht quittiert wird.

## 10.1 Alarme überprüfen

- Drücken Sie die Alarmtasten [ALARM] / [◄▲], um die Alarme anzuzeigen.
- Gibt es mehrere Alarme gleichzeitig, wird dies durch Pfeilsymbole am rechten Rand des Displays angezeigt. Sie können auf zwei Arten zwischen ihnen blättern: Mit den Navigationstasten [♥] und [▲] oder durch mehrmaliges Drücken der Alarmtasten [ALARM] / [◀▲].
- Drücken Sie [◀], um die Alarmbearbeitung zu beenden und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

## 10.2 Quittierte und blockierte Alarme

 Drücken Sie die Taste [OK], um ein Menü mit den verfügbaren Alarmaktionen für den aktuell angezeigten Alarm aufzurufen.

- 2. Wählen Sie mit den Tasten [▼] und [▲] die gewünschte Alarmaktion.
- 3. Drücken Sie die Taste [OK], um die Aktion auszuführen.

Am linken Ende der unteren Displayzeile wird der Alarmstatus angezeigt. Bei aktiven, nicht quittierten Alarmen ist das Feld leer. Alarme, die zurückgesetzt wurden, werden durch den Text **Quittiert** angezeigt. Aktive oder blockierte Alarme sind durch den Text **Quittiert** oder **Blockiert gekennzeichnet**.

Quittierte Alarme bleiben in der Alarmliste, bis das Alarmeingangssignal zurückgesetzt wird. Blockierte Alarme bleiben in der Alarmliste, bis der Alarm zurückgesetzt und die Blockierung aufgehoben wurde. Neue Alarme desselben Typs werden nicht aktiviert, solange die Sperre besteht.

Nr	Alarmtext	Verzöge- rung	Beschreibung	Maßnahmen
1	Störung Zuluftventila- tor 1	200 s	Störung Zuluftventilator 1	Das Gebläse des Ventilators muss überprüft werden
6	Störung Abluftventila- tor 1	200 s	Störung Abluftventilator 1	Der Dunstabzug muss überprüft werden
11	Alarm Zuluftventilator 1	0 s	Alarm vom Frequenzum- richter SAF über Mod- bus-Kommunikation	Das Gebläse des Ventilators muss überprüft werden
16	Alarm Abluftventilator 1	0 s	Alarm vom Frequenzum- richter EAF 1 über Mod- bus-Kommunikation	Der Dunstabzug muss überprüft werden
21	Warnung Zuluftventi- lator 1	0 s	Alarm vom Frequenzum- richter SAF 1 über Mod- bus-Kommunikation	Das Gebläse des Ventilators muss überprüft werden
26	Warnung Abluftventi- lator 1	0 s	Warnung vom Frequen- zumrichter EAF 1 über Modbus-Kommunikation	Der Dunstabzug muss überprüft werden
56	Gefrierschutzgitter	0 s	Externer Frostschutz thermostatisch aktiviert	Der Wert des Gefriertempera- tursensors liegt unter dem an- gegebenen Grenzwert
57	Abtauwächter Tau- scher	0 s	Tauscher-Enteisungs- druckschalter aktiviert	Der Wert des Abtautemperatur- fühlers liegt unter dem angege- benen Grenzwert
58	Feueralarm	0 s	Feueralarm aktiviert	Überprüfen Sie die Verbindun- gen der Feuerstatusinformatio- nen des entsprechenden Termi- nals

### 10.3 Alarmliste

## 10 Störungsbehebung

Nr	Alarmtext	Verzöge- rung	Beschreibung	Maßnahmen
59	Rauchmelder	0 s	Rauchmelder aktiviert	Überprüfen Sie die Verbindun- gen der Rauchstatusinformatio- nen des entsprechenden Termi- nals
63	Elektrische Heizung ist überhitzt	0 s	Heizungs-Hochtempera- turgrenzschalter aktiviert	Ausfall der elektrischen Hei- zung bei hoher Temperatur. Prüfen Sie, ob ein Luftstrom vorhanden ist. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen der Hei- zung. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr und überprüfen Sie das Heizgerät.
68	Filter-1 ist ver- schmutzt	0 s	Filter-1 Verschmutzung am digitalen Eingang	Prüfen Sie, ob der Filter auf der Frischluftseite verschmutzt ist
69	Filter-2 ist ver- schmutzt	0 s	Filter-2 Verschmutzung am digitalen Eingang	Prüfen Sie, ob der Filter auf der Rückluftseite verschmutzt ist
71	SAF Motorschutz- schalter	0 s	SAF Motorschutzschalter am digitalen Eingang	SAF Motorschutzschalter prü- fen
72	EAF Motorschutz- schalter	0 s	EAF Motorschutzschalter am digitalen Eingang	EAF Motorschutzschalter prü- fen
73	DX-Störung	0 s	DX-Störung am digitalen Eingang	Überprüfen Sie die Anschlüsse der DX-Fehlerinformationen am entsprechenden Terminal
78	Interner Batteriefehler	0 s	Interne Batterie muss ausgetauscht werden	Interne Batterie muss ausge- tauscht werden
81	Abweichungsalarm Zulufttemp.	30 min	Zulufttemperatur weicht zu stark vom Sollwert ab	Prüfen Sie den Zulufttempera- tursensor und die Spulen
86	Hohe Zulufttempera- tur	5 s	Zulufttemperatur zu hoch	Die Zuluft liegt über dem ange- gebenen Grenzwert. Überprü- fen Sie den Heizungsantrieb oder die elektrische Heizung.
87	Niedrige Zulufttempe- ratur	5 s	Zulufttemperatur zu nied- rig	Die Zuluft liegt unter dem ange- gebenen Grenzwert. Kühlventil oder DX-Einheit prüfen.
90	Hohe Raumtempera- tur	30 min	Raumtemperatur zu hoch bei Raumtempera- turregelung	Die Raumtemperatur liegt über dem angegebenen Grenzwert. Überprüfen Sie die Temperatur- regelungsausrüstung, Hei- zungsventil, DX-Einheit, etc.
91	Niedrige Raumtempe- ratur	30 min	Raumtemperatur zu niedrig bei Raumtempe- raturregelung	Die Raumtemperatur liegt unter dem angegebenen Grenzwert. Überprüfen Sie die Kältemittel- regelanlage, Kältemittelventil, DX-Einheit, etc.
113	Manuelle Bedienung des Lüftungsgeräts	0 s	Das Gerät befindet sich im manuellen Modus	Das Gerät muss sich im OFF- Modus befinden. Falls nicht, überprüfen Sie die Parameter des manuellen Modus.

## 10 Störungsbehebung

Nr	Alarmtext	Verzöge- rung	Beschreibung	Maßnahmen
114	Handbetrieb Zuluft	0 s	Zulufttemperaturregler in manueller Steuerung	Parameter des manuellen Mo- dus prüfen
115	Handbetrieb Zuluft- ventilator	0 s	Zuluftventilator in manu- eller Steuerung	Parameter des manuellen Mo- dus prüfen
116	Handbetrieb Abluft- ventilator	0 s	Abluftventilator in manu- eller Steuerung	Parameter des manuellen Mo- dus prüfen
117	Handbetrieb Heizung	0 s	Das Heizgerät befindet sich im manuellen Be- trieb	Parameter des manuellen Mo- dus prüfen
118	Manuelle Bedienung Wärmetauscher	0 s	Leistung des Wärmetau- schers bei manueller Steuerung	Parameter des manuellen Mo- dus prüfen
119	Handbetrieb Kühler	0 s	Kühlleistung bei manuel- ler Steuerung	Parameter des manuellen Mo- dus prüfen
120	Handbetätigte Klappe	0 s	Klappenleistung bei ma- nueller Steuerung	Parameter des manuellen Mo- dus prüfen
128	Manuelle Steuerse- quenz A	0 s	Manuelle Steuerung der Sequenz A	Parameter des manuellen Mo- dus prüfen
129	Manuelle Steuerse- quenz B	0 s	Manuelle Steuerung der Sequenz B	Parameter des manuellen Mo- dus prüfen
130	Manuelle Steuerse- quenz C	0 s	Manuelle Steuerung der Sequenz C	Parameter des manuellen Mo- dus prüfen
131	Manuelle Steuerse- quenz D	0 s	Manuelle Steuerung der Sequenz D	Parameter des manuellen Mo- dus prüfen
132	Manuelle Steuerse- quenz E	0 s	Manuelle Steuerung der Sequenz E	Parameter des manuellen Mo- dus prüfen
138	Ausgang im manuel- len Betrieb	0 s	Analoger oder digitaler Ausgang im Handbetrieb	Parameter des manuellen Mo- dus prüfen
139	Eingang im manuellen Betrieb	0 s	Analoger oder digitaler Eingang im Handbetrieb	Parameter des manuellen Mo- dus prüfen
143	Vorbehandlung im Handbetrieb	0 s	Vorbehandlung im ma- nuellen Modus	Parameter des manuellen Mo- dus prüfen
144	Fühlerfehler Außen- lufttemperatur	5 s	Störung im angeschlos- senen Sensor	Überprüfen Sie die entspre- chenden Sensoranschlüsse
145	Sensorfehler Ansaug- lufttemperatur	5 s	Störung im angeschlos- senen Sensor	Überprüfen Sie die entspre- chenden Sensoranschlüsse
146	Fühlerfehler Zuluft- temperatur	5 s	Störung im angeschlos- senen Sensor	Überprüfen Sie die entspre- chenden Sensoranschlüsse
147	Sensorfehler Abluft- temperatur	5 s	Störung im angeschlos- senen Sensor	Überprüfen Sie die entspre- chenden Sensoranschlüsse
148	Sensorfehler Abluft- temperatur	5 s	Störung im angeschlos- senen Sensor	Überprüfen Sie die entspre- chenden Sensoranschlüsse
149	Sensorfehler Raum- temperatur	5 s	Störung im angeschlos- senen Sensor	Überprüfen Sie die entspre- chenden Sensoranschlüsse
#### 11 Einfrierschutz und Heizregister

Nr	Alarmtext	Verzöge- rung	Beschreibung	Maßnahmen
165	Sensorfehler Druck Zuluft	5 s	Störung im angeschlos- senen Sensor	Überprüfen Sie die entspre- chenden Sensoranschlüsse
166	Sensorfehler Druck Abluft	5 s	Störung im angeschlos- senen Sensor	Überprüfen Sie die entspre- chenden Sensoranschlüsse
167	Sensorfehler Durch- fluss Zuluft	5 s	Störung im angeschlos- senen Sensor	Überprüfen Sie die entspre- chenden Sensoranschlüsse
168	Sensorfehler Strö- mung Abluft	5 s	Störung im angeschlos- senen Sensor	Überprüfen Sie die entspre- chenden Sensoranschlüsse
171	Sensorfehler Abtau- temperatur	5 s	Störung im angeschlos- senen Sensor	Überprüfen Sie die entspre- chenden Sensoranschlüsse
175	Sensorfehler CO <sub>2</sub> Raum-/Abluft	5 s	Störung im angeschlos- senen Sensor	Überprüfen Sie die entspre- chenden Sensoranschlüsse
176	Sensorfehler Feuchte Raum/Fremdluft	5 s	Störung im angeschlos- senen Sensor	Überprüfen Sie die entspre- chenden Sensoranschlüsse
192	Gerät für Kommunika- tionsstörungen	0 s	Kommunikationsfehler zum Zu-/Abluftventilator- Treiber	Überprüfen Sie die Kommuni- kationsleitungen
194	Interner Fehler	60 s	Die Konfiguration eines physikalischen Aus- gangs auf mehr als 1 Funktion führt zu einem undefinierten Verhalten des Controllers	Überprüfen Sie die Positionen aller digitalen und analogen Ausgänge

Symbol

# **10.4 Indikations-LEDS**

Die Statusanzeige befindet sich in der oberen linken Ecke des Umrichters. Bei Umrichtern, die mit einem Display ausgestattet sind, befinden sich die LEDs für die Alarmanzeige und die Moduseinstellung in der Nähe der Tasten.

# 10.5 Statusanzeige

Symbol	Far- be	Beschreibung
Tx	Grün	Anschluss 1/2, senden
Rx	Grün	Anschluss 1/2, senden
Serv (…Lon- Modelle)	Gelb	Gewartetes LON, Inbe- triebnahme
LAN (W-Mo- delle)	Gelb/ Grün	Grün: Verbindung zu an- deren Netzwerkgeräten
		Grün blinkend: Netzwerk- verkehr
		Gelb blinkend: zur Identi- fizierung
P/B (Stromver- sorgung/Batte- rie)	Grün/ Rot	Spannungsversorgung aktiviert/Batteriefehler

	be	
Steuerungen m	it inte	griertem Display:
A	Rot	Alarmanzeige, blinkend: Es liegen unbestätigte Alarme vor.
		Dauerhaftes Leuchten: Es gibt Alarme, die bestä- tigt wurden, aber die Stö- rung bleibt aktiv.
Canal Cana	Gelb	Änderungsmodus, schnell blinkend: Das Display zeigt Werte an, die geändert werden kön- nen.
		Langsam blinkend: Ein Passwort ist erforderlich, um Änderungen an der Anzeige vorzunehmen.

Far- Beschreibung

# **11 Einfrierschutz und Heizregister**

Es besteht das Risiko, dass die Wärmerückgewinnungseinheit auf der Abluftseite einfriert. Drei Einfrierschutzsysteme sind verfügbar: Reduzierung des Zuluftvolumenstromes Frostschutz über Bypass

Angepasste Leistung eines elektrischen Heizregisters vor dem Eintritt der Außenluft in die Wärmerückgewinnungseinheit (Option)

# 11.1 Einfrierschutz der Wärmerückgewinnungseinheit mit elektrischem Vorheizregister [PH] (Option)

→ gewährleistet Volumenstrombalance.



Ist im RLT-Gerät ein elektrischer Vorerhitzer PH installiert, so ist die Wärmerückgewinnungseinheit gegen Einfrieren geschützt. Dabei wird die Leistung des Vorerhitzers so angepasst, dass eine vorgegebene Temperatur am Austritt der Wärmerückgewinnungseinheit auf der Fortluftseite nicht unterschritten wird.

Der Vorerhitzer wird werkseitig einsatzbereit geliefert.

Das Einfrierrisiko des Wärmetauschers wird bis ca. – 20°C Außentemperatur (in Abhängigkeit der Luftmenge) wirkungsvoll verhindert, so dass ein balancierter Betrieb gewährleistet ist.

Achtung: Bei Überhitzung des Elektro-Heizregisters (z.B. "Heizfunktion an" bei geöffneter Anlage wobei das Register nicht komplett mit Luft durchströmt wird) löst ein Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) direkt am Heizregisters aus und schaltet dieses ab. Durch Drücken des Sicherungsknopfes am STB bis zum Einrasten wird das Register wieder aktiviert.

Unbedingt vorher die Netzstromkreise am Hauptschalter abschalten, die Heizregister werden mit 400 V betrieben!

# 11.2 Elektrisches Nachheizregister EH (Option)



Das Elektro-Nachheizregister EH ermöglicht eine konstante Regelung der Zulufttemperatur und erhöht damit den Komfort. Das Elektro-Nachheizregister EN ist fertig verdrahtet mit einer Regelung in der Reco-Boxx im RLT-Gerät integriert. Eine um rund 10 Kelvin erhöhte Zulufttemperatur gegenüber der Temperatur nach dem Luft-Wärmetauscher ist möglich.

Achtung: Bei Überhitzung des Elektro-Heizregisters (z. B. "Heizfunktion an" bei geöffneter Anlage wobei das Register nicht komplett mit Luft durchströmt wird) löst ein Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) direkt am Heizregisters aus und schaltet dieses ab. Durch Drücken des Sicherungsknopfes am STB bis zum Einrasten wird das Register wieder aktiviert.

Unbedingt vorher die Netzstromkreise am Hauptschalter abschalten, die Heizregister werden mit 400 V betrieben!

# 11.3 Wasser-Nachheizregister WH (Option)



Ein Wasser-/Luft-Nachheizregister WH ermöglicht eine konstante Regelung der Zulufttemperatur. Das Luft-/Wasser Nachheizregister WH ist anschlussfertig im RLT-Gerät eingebaut und mit einer Regelung versehen, die eine Erhöhung der Zulufttemperatur gegenüber der Temperatur nach dem Luft-Wärmetauscher ermöglicht. Bauseitig müssen Vor- und Rücklauf der Heizungsanlage angeschlossen werden.

Das Nachheizregister ermöglicht die Konstanthaltung einer voreingestellten Zulufttemperatur.

Die gewünschte Temperatur wird über den Regler festgelegt.

## 11.4 Hydraulische Schaltungen

Die Temperaturregelung der Austrittstemperatur der Luft nach einem Erhitzer oder Kühler erfolgt durch die Anpassung des zugeführten Mediums. Je nach Gegebenheiten und Funktionsanforderung sind drei unterschiedliche hydraulische Schaltungen möglich.

#### 11.4.1 Umlenkschaltung

Die Umlenkschaltung ist hinsichtlich der benötigten Regelkomponenten die einfachste hydraulische Schaltung.

Als Regelorgan fungiert lediglich ein 3-Wege-Regelventil im Rücklauf des Wärmeübertragers. Die Leistungsregelung erfolgt durch Anpassung des zugeführten Massenstroms, wobei die Temperatur am Eintritt des Wärmeübertragers der Vorlauftemperatur entspricht. Aufgrund der Regelbarkeit des Massenstroms im Primärkreis von 0 bis 100 % steigt die Rücklauftemperatur bei geöffnetem Bypass bis auf die Vorlauftemperatur. Daher ist die Umlenkschaltung ungeeignet, wenn die Wärmeerzeugung durch Fernwärme, einem Brennwertgerät oder einer Wärmepumpe erfolgt.

#### Regelschema Umlenkschaltung



#### 11.4.2 Beimischschaltung

Im Vergleich zur Umlenkschaltung verfügt die Beimischschaltung über eine Sekundärkreispumpe. Des Weiteren befindet sich das 3-Wege-Regelventil im Vorlauf.

Bei einer Heizungsanlage mit mehreren Sekundärkreisen muss der Primärkreis eine Hauptpumpe enthalten.

Die Sekundärkreise haben jeweils eine eigene Pumpe. In diesem Fall ist ein offener Verteiler vorzusehen, der als Nullpunkt zwischen Primärund Sekundärkreis fungiert. Die Sekundärkreispumpen fördern immer einen konstanten Wasserstrom. Die eigentliche Leistungsregelung erfolgt durch das 3-Wege-Regelventil, das durch Schließen des Bypasses die Temperatur im Sekundärkreisvorlauf anhebt.

Die Auslegung der Sekundärkreispumpe berücksichtigt nur die Druckdifferenz des Wärmeübertragers, was besonders bei unbekannten Primärnetzen von Vorteil ist.

Zur Temperaturregelung in zentralen Lüftungsgeräten ist die Beimischschaltung häufig bei Erhitzern zu finden, jedoch auch für Kühler ohne Entfeuchtung geeignet.

#### Regelschema Beimischschaltung



#### 11.4.3 Einspritzschaltung

Die Einspritzschaltung ist hinsichtlich der benötigten Regelkomponenten aufwendiger, bietet dafür aber einige Vorteile. Sowohl der Primärkreis als auch der Sekundärkreis werden mit konstantem Wasserstrom betrieben. Die Primärkreispumpe hat dabei die Aufgabe, die Druckdifferenz des Primärkreises und den Druckverlust des Stellgliedes zu überwinden. Die Sekundärkreispumpe überwindet die Druckdifferenz des Wärmeübertragers.

Wie bei der Beimischschaltung erfolgt die Leistungsregelung durch Temperaturänderung des Sekundärkreisvorlaufs. Je nach Ventilstellung wird aus dem Primärkreis mehr oder weniger des Mediums am zweiten Mischpunkt in den Sekundärkreis "eingespritzt".

#### Regelschema Einspritzschaltung



# 12 Reinigung, Wartung

#### 12.1 Sicherheitshinweise - bei jedem Öffnen des Gerätes zu beachten!

 Schalten Sie das Gerät über das Steuermodul im BACnet oder Modbus-System oder über das Bedienteil aus.

- Trennen Sie das Gerät vom Netz, indem Sie den Hauptschalter / Reparaturschalter ausschalten, bevor Sie das Gerät öffnen. Bringen Sie ein Warnschild gegen versehentliches
- · Wiedereinschalten am Hauptschalter an.
- Führen Sie die vorgesehene Tätigkeit am geöffneten Gerät aus.
- Verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Netz, indem Sie den Hauptschalter / Reparaturschalter einschalten, nachdem Sie die das Gerät geschlossen haben. Entfernen Sie das Warnschild gegen versehentliches Wiedereinschalten am Hauptschalter.
- Schalten Sie das Gerät über das Steuermodul im BACnet oder Modbus-System oder über das Bedienteil ein.
- Betreiben Sie das Gerät nie ohne Filter.

#### 12.2 Luftfilterwechsel

Wechseln Sie die Luftfilter, wenn die Filterwechselanzeige aufleuchtet, spätestens aber nach 1 Jahr!

Verwenden Sie nur Original-Ersatzfilter.

Für die Außenluft werden ePM 1 50% Filter (F7) und für die Abluft ePM 10 50% Filter (M5) verwendet. Die Filter dienen als Schutz für den Wärmetauscher und sorgen für gute Luftqualität. Der Zustand der Filter sollte regelmäßig (2-4 x pro Jahr) überprüft werden. Bei Bedarf sind die Filter zu ersetzen, spätestens nach 1 Jahr unbedingt zu ersetzen. Stark verschmutzte Filter können folgende Störungen verursachen:

- · Nicht ausreichende Lüftung
- Starke Erhöhung der Ventilatordrehzahl, verbunden mit höherem Schallleistungspegel und Stromaufnahme
- Ein defekter Filter kann zu einer Verschmutzung / zum Dichtsetzen des Wärmetauschers führen

#### Filterwechsel durchführen:

- 1. Beachten Sie die Sicherheitshinweise unter Sicherheitshinweise [▶ 5]!
- 2. Lösen Sie die Schnellspannverschlüsse und öffnen Sie die Revisionstür.
- 3. Ziehen Sie die Luftfilter aus dem Lüftungsgerät.
- 4. Entsorgen Sie die Luftfilter gemäß den örtlichen Bestimmungen.
- 5. Reinigen Sie die Filterführungen mit einem feuchten Tuch und lassen Sie diese abtrocknen.

- Setzen Sie neue Luftfilter so ein, dass die Filter ohne Spannung bis zum Anschlag eingeschoben werden können. Achten Sie dabei auf die Luftrichtung.
- Schließen Sie die Revisionstüren. Befestigen Sie diese mit den Schnellspannverschlüssen.

#### Ersatzfilter

Gerätetyp	Filter Abluft ePM 10 50% (M5), ArtNr.:	Filter Außen- luft, ePM 1 50% (F7), ArtNr.:
RLT 1200 MV4512	0043.2800	0043.2801
RLT 1600 MV4516	0043.2804	0043.2805
RLT 2300 MV4523	0043.2808	0043.2809
RLT 4000 MV4540	0043.2812	0043.2813
RLT 5500 MV4555	0043.2816	0043.2817

# 12.3 Luft / Luft - Wärmetauscher

Bei richtiger Wartung können mit dem Wärmetauscher bei entsprechenden Arbeitsbedingungen Wirkungsgrade von über 90% erreicht werden. Dies kann zum Anfall von Kondensat führen das in der Kondensatwanne aufgefangen wird und über einen Kondensatablauf abgeführt werden muss. Bei niedrigen Außentemperaturen kann das Kondensat im Wärmetauscher gefrieren.

Um ein Einfrieren des Wärmetauschers zu verhindern, ist die Regelung standardmäßig mit einer Antifrost-Funktion versehen (Reduzierung des Zuluftvolumenstromes). Alternativ kann für balancierten Betrieb ein Elektrovorheizregister vorgeschaltet werden.

#### Schützen Sie den Wärmetauscher durch regelmäßiges Reinigen oder Austauschen der Filter!

Bei Benutzung des Gerätes mit regelmäßig gewechselten Filtern ist eine Verschmutzung des Wärmetauschers so gut wie ausgeschlossen. Sollte dennoch eine Reinigung erfolgen, so kann der Wärmetauscher mit Druckluft durchgespült werden.

- Vor der Inbetriebnahme überprüfen, ob die Kondensatableitung ordnungsgemäß hergestellt ist.
- Bei Frostgefahr an der Kondensatableitung ist eine Frostschutzheizung zu installieren (nicht im Lieferumfang).

## 12.4 Kondensatabfluss reinigen

- 1. Beachten Sie die Sicherheitshinweise unter Sicherheitshinweise [> 5]!
- 2. Öffnen Sie die Revisionstür am Kondensatablauf.
- 3. Entfernen Sie eventuell in der Kondensatwanne bzw. in der Abflussleitung befindliche Ablagerungen. Spülen Sie die Leitung mit ausreichend Wasser durch.
- 4. Füllen Sie Wasser in die Kondensatwanne, so dass der Siphon mit Wasser gefüllt ist.
- 5. Schließen Sie die Revisionstür.

## 12.5 Wartung der Ventilatoren

- 1. Beachten Sie die Sicherheitshinweise unter Sicherheitshinweise [> 5]!
- Prüfen Sie den Zustand der Ventilatoren. Für die Reinigung verwenden Sie trockene oder feuchte Tücher mit einem Entfetter. Erzeugen Sie keine Unwucht durch Entfernen der Gewichte.

# 13 Anhang

# 13.1 ErP-Datenblätter

VENTILATOREN Proc	luktinfo luct info	rmation I rmation I	NRVL NRVL	ך ו						
a) Hersteller		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	юH				_	
b) Modelikennung (Code) manufacturer's model identifier (code)	III.1 1200 MV4512HL-Mode 3 (0040.2500), RLT 1200 MV4512HL-PH-Mode 3 (0040.2501), RLT 1200 MV4512HL-WH Mode 3 (0040.2502), RLT 1200 MV4512HL-PH-WH Mode 3 (0040.2503), RLT 1200 MV4512HL-PH-WH Mode 3 (0040.2504), RLT 1200 MV4512HL-PH-Mode 3 (0040.2504), RLT 1200 MV4512HR-PH Mode 3 (0040.2501), RLT 1200 MV4512HR-PH Mode 3 (0040.2509), RLT 1200 MV4512HR-PH-MH MODE 3 (0040.2500), RLT 1200 MV4512HR-PH-MDE 3 (0040.2500), RLT 1200 MV4512HR-PH-MDE 3 (0040.2500), RLT 1200 MV4512HR-PH-MH PH MDE 3 (0040.2500), RLT 1200 MV4512HR-PH-MH PH									
с) Тур		RVU			В	VU		х		
typology		NRVU		х	U	IVU				
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled			
type of drive installed/intended to be installed			VSD	Х	inten	ded to be	instal.			
e) Art des WRS type of hrs		Kreislaufver. / run-around		ar	nders / other	x		keines / none		
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>	81,5						%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,33					m³/h m³/s			
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	0,55						kW		
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFPint		W/(m³/s)							
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity		1,62						m/s		
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		2	00				Ра		
I) Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components	$\Delta p_{s,int}$		25	4,6				Pa		
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>		8	-				Ра		
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		55	5,8				%		
<ul> <li>außere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>		L2						%		
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate	1						%			
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters							kWh/a	1		
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning			н	MI Panel	í.					
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		57,8							
5-										

VENTILATOREN Prod	luct info	rmation f prmatio <u>n l</u>	NRVL NRVL	) J						
a) Hersteller		Maico Elektroa	nnarato.E	abrik Gm	ьц					
manufacturer's name		Mailo Liekti Japparate-Paorik GmbH								
b) Modelikennung (Code) manufocturer's model identifier (code)	RLT 1200 MV4512HL-Mode 4 (0040.2620), RLT 1200 MV4512HL-PH-M (0040.2621), RLT 1200 MV4512HL-WH-Mode 4 (0040.2622), RLT 1200 MV4512HL-EH-Mode 4 (0040.2623), RLT 1200 MV4512HL-PH Mode 4 (0040.2624), RLT 1200 MV4512HL-PH-HE-Mode 4 (0040.2625), RLT 1200 MV4512HR-MMde 4 (0040.2626), RLT 1200 MV4512HR-PH-M (0040.2627), RLT 1200 MV4512HR-WH-Mode 4 (0040.2628), RLT 1200 MV4512HR-EH-Mode 4 (0040.2629), RLT 1200 MV4512HR-PH-WH-M0									
c) Typ		(0040.2650), KLT RVII	1200 10104	+512HK-F	-cn-ivit	Jae 4 (00	40.2651) X	1		
tralagy		NRVU	,	,		VII	^	-		
d) Art des eingehauten/einzuhauenden Antriehs		multi	speed		-	ins	talled			
type of drive installed/intended to be installed			VSD	x	intend	led to be	instal.			
e) Art des WRS		Kreislaufver, /		an	ders /		keine	s /		
type of brs		run-around			other	X	no	ne		
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>		%							
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,33					m³/h m³/s			
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	0,55					kW			
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFPint		94	12			W/(m	W/(m³/s)		
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			m/s							
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		20	00			Pa	0		
I) Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components	$\Delta p_{s,int}$		254	4,6			Pa			
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>			·			Pa	0		
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		55	,8			%			
<ul> <li>o) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	2			%			
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate		1								
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters		kWł	n/a							
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning			н	MI Panel						
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		57	,8			dB[/	4]		

VENTILATOREN Produ	uktinfo uct info	rmation M rmation I	NRVL NRVL	J J		-		$\langle 0 \rangle$		
a) Hersteller manufacturer's name		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	ьн					
b) Modellkennung (Code) manufacturer's madel identifier (code)	RIT 1200 MV4512HL-Mode 5 (0040.2740), RLT 1200 MV4512HL-PH-M (0040.2741), RLT 1200 MV4512HL-WH-Mode 5 (0040.2742), RLT 1200 MV4512HL-EH-Mode 5 (0040.2743), RLT 1200 MV4512HI-PH-Mode 5 (0040.2743), RLT 1200 ZV43, RLT 1200 MV4512HR-PH-H-Mode 5 (0040.2743), RLT 1200 MV4512HR-RH-Mode 5 (0040.2746), RLT 1200 MV4512HR-PH-N (0040.2747), RLT 1200 MV4512HR-WH-Mode 5 (0040.2748), RLT 1200 MV4512HR-EH-Mode 5 (0040.2750), RLT 1200 MV4512HR-PH-N FLT 1200 MV4512HR-PH-WH-Mode 5 (0040.2750), RLT 1200 MV4512HR-PH-N PH-Mode 5 (0040.2751), RLT 1200 MV4512HR-PH-WH-Mode 5 (0040.2750), RLT 1200 MV4512									
с) Тур		RVU			B\	/U	Х			
typology		NRVU		х	U	/U				
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled			
type of drive installed/intended to be installed		VSD X intended to be				instal.				
e) Art des WRS type of hrs		Kreislaufver. / run-around		ar	nders / other	х	k	eines / none		
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermol efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>		81,5					%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,33				m³/h m³/s				
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	55				kW				
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>		9,	42			W/(m³/s)			
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			1,	62			m/s			
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		2	00				Ра		
I) Interner Druckabfall von Lüftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components	$\Delta \mathbf{p}_{s,int}$		25	4,6				Pa		
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	∆p <sub>s,ədd</sub>			-				Pa		
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		55	5,8				%		
<ul> <li>o) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	.2				%		
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate			%							
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters	•						kWh/a			
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel					
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		57	7,8				dB[A]		
s) Internetadresse		www.maico-ventilatoren.com								

Produ	uktinfo uct info	rmation M rmation I	NRVI NRVI	J J				<	2	
a) Hersteller manufacturer's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH								
b) Modellkennung (Code) manufacturer's model identifier (code)	RLT 1200 MV4512VL-Mode 3 (0040.2560), RLT 1200 MV4512VL-P (0040.2561), RLT 1200 MV4512VL-WH-Mode 3 (0040.2562), RLT 1200 MV4512VL-EH-Mode 3 (0040.2563), RLT 1200 MV4512VL Mode 3 (0040.2564), RLT 1200 MV4512VL-PH-EH-Mode 3 0040.25 RLT 1200 MV4512VR-MH-Mode 3 (0040.2566), RLT 1200 MV4512VR-PI (0040.2567), RLT 1200 MV4512VR-WH-Mode 3 (0040.2568), RLT 1200 MV4512VR-EH-Mode 3 (0040.2569), RLT 1200 MV4512VR-EH-WH-Mode 3 (0040.2569), RLT 1200 MV4512VR-EH-WH-Mode 3 (0040.2570), RLT 1200 MV451 PH-EH-Mode 3 (0040.2571)							le 3 VH- e 3		
с) Тур	RVU			B\	/U	X	(			
typology		NRVU		x	U\	/U				
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled			
type of drive installed/intended to be installed			VSD	Х	intend	ed to be	instal.			
e) Art des WRS type of hrs		Kreislaufver. / run-around		ar	nders / other	Х	-	eines / none		
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>		81,5					%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,33				m³/h m³/s				
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	0,55					kW			
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>		9	42			W/(m³/s)			
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			1,	62			m/s			
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		2	00				Ра		
<ol> <li>Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components</li> </ol>	$\Delta p_{s,int}$		25	4,6				Ра		
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>			-				Ра		
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		5	5,8				%		
<ul> <li>o) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			l	.2				%		
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate	1						%			
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters			kWh/a							
<ul> <li>q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning</li> </ul>				н	MI Panel					
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		5	7,8				dB[A]		
s) Internetadresse			www	.maico	-ventila	toren.c	om			

VENTILATOREM Produ	uktinfo Ict info	rmation I rmation I	NRVL NRVL	) J						
a) Hersteller manufacturer's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH								
b) Modellkennung (Code) manufacturer's model identifier (code)	III.1 1200 MV4512VL-Mode 4 (0040.2680), RLT 1200 MV4512VL-PH-M (0040.2681), RLT 1200 MV4512VL-WH-Mode 4 (0040.2682), RLT 1200 MV4512VL-EH-Mode 4 (0040.2683),RLT 1200 MV4512VL-PH- Mode 4 (0040.2684), RLT 1200 MV4512VL-PH-Hode 4 (0040.2685) 1200 MV4512VK-EH-Mode 4 (0040.2686), RLT 1200 MV4512VK-PH-Mode (0040.2687), RLT 1200 MV4512VK-WH-Mode 4 (0040.2688), RLT 1200 MV4512VK-EH-Mode 4 (0040.2688), RLT 1200 MV4512VK-PH-WH-M									
с) Түр		RVU	1200 1010	4312 110-1	B	VU	)40.2031)			
typology		NRVU	;	x	U	vu				
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			in	stalled			
type of drive installed/intended to be installed			VSD	Х	intend	led to be	e instal.			
e) Art des WRS		Kreislaufver. /		an	nders /		1	ceines /		
type of hrs	-	run-around			other	X		none		
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>		81,5					%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,33					m³/h m³/s			
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	0,55						kW		
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>		W/(m³/s)							
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity		1,62						m/s		
k) Nennaußendruck nominal external pressure	$\Delta p_{s,ext}$		20	00				Ра		
<ol> <li>Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components</li> </ol>	$\Delta p_{\text{s,int}}$		25	4,6				Ра		
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>							Ра		
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		55	5,8				%		
<ul> <li>außere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L2							
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate		1								
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters	-						kWh/a			
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel					
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		57	7,8				dB[A]		

VENTILATOREN Proc	duktinfo duct info	rmation Normation N	NRVL NRVL	J				$\bigcirc$		
a) Hersteller		Maico Elektroa	oparate-F	abrik Gm	ьн					
manufacturer's name		maio ciere apparater anne omon								
b) Modellkennung (Code) manufacturer's model identifier (code)	RLT 1200 MV4512VI-Mode 5 (0040.2800), RLT 1200 MV4512VI-PH-Mode (0040.2801), RLT 1200 MV4512VIWH-Mode 5 (0040.2802), RLT 1200 MV4512VI-EH-Mode 5 (0040.2803), RLT 1200 MV4512VI-PH-WF Mode 5 (0040.2804), RLT 1200 MV4512VI-PH-EH-Mode 5 (0040.2805), RLT 1200 MV4512VR-WH-Mode 5 (0040.2806), RLT 1200 MV4512VR-PH-Mod (0040.2807), RLT 1200 MV4512VR-WH-Mode 5 (0040.2808), RLT 1200 MV4512VR-WH-Mode 5 (0040.2809), RLT 1200 MV4512VR-PH-									
c) Typ		RVI1	10), RET 1	200 10104	B	VII	X X 2	.2011)		
typology		NRVU	,	(		VU	~			
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	sneed		-	in	talled	_		
type of drive installed/intended to be installed			VSD	x	intend	led to be	instal			
e) Art des WBS		Kreislaufver /	100	an	ders /	1	ke	ines /		
type of brs		run-around			other	X		none		
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>			%						
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,33					m³/h m³/s			
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	0,55						kW		
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>		94	12			w,	W/(m³/s)		
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			m/s							
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		20	00				Pa		
<ol> <li>Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components</li> </ol>	$\Delta p_{s,int}$		254	4,6				Pa		
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>			·				Pa		
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		55	,8				%		
<ul> <li>a) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	2				%		
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate		1								
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters		k)	Wh/a							
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning			Н	MI Panel						
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		57	,8				IB[A]		

	luktinfo luct info	rmation N		J _			$= \langle$			
a) Hersteller manufacturer's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH								
b) Modelikennung (Code) manufacturer's model identifier (code)	RT 1600 MV4516HL Mode 3 (0040.2512), RLT 1600 MV4516HL-PH Mode (0040.2513), RLT 1600 MV4516HL-WH Mode 3 (0040.2514), RLT 1600 MV4516HL-EH Mode 3 (0040.2515), RLT 1600 MV4516HL-PH-W Mode 3 (0040.2516), RLT 1600 MV4516H-PH-H Mode 3 (0040.2517), RLT 1600 MV4516HR-Mode 3 (0040.2518), RLT 1600 MV4516HR-PH Mod (0040.2519), RLT 1600 MV4516HR-WH Mode 3 (0040.2520), RLT 1600 MV4516HR-Mode 3 (0040.2518), RLT 1600 MV4516HR-PH.									
c) Tra		Mode 3 (0040.25)	22), RLT 1	600 MV4	516HR-P	H-EH Mo	de 3 (0040.25) v	23)		
typology		NRVU	)	(	U	VU	X			
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled			
type of drive installed/intended to be installed			VSD	x	intend	ded to be	instal.			
e) Art des WRS		Kreislaufver. /		an	ders /	1	keine	;/		
type of hrs		run-around			other	X	no	ne		
<ol> <li>Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery</li> </ol>	η <sub>t_nrvu</sub>		%	%						
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,44					m³/h m³/s			
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	0,77					kW	kW		
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>		10	45			W/(m³/s)			
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			m/s							
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		20	00			Pa	1		
I) Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components	$\Delta p_{\text{s,int}}$		30	1,6			Pa			
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>						Pa	1		
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		58	,8			%			
o) Äußere Höchstleckluftrate declared maximum external leakage rate			L	2			%			
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate		1								
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters		kWh	/a							
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel					
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		57	,9			dB[/	4]		
s) Internetadresse			140404	maico	ventila	toren c	000			

VENTILATOREN Proc	luktinfo luct info	rmation M rmation I	NRVL NRVL	ן ו						
a) Hersteller		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	ын					
manufacturer's model identifier (code)	RLT 1600 MV4516HL-Mode 4 (0040.2632), RLT 1600 MV4516HL-PH-Mo (0040.2633), RLT 1600 MV4516HL-WH-Mode 4 (0040.2634), RLT 1600 MV4516HL-EH-Mode 4 (0040.2635), RLT 1600 MV4516HL-PH- Mode 4 (0040.2636), RLT 1600 MV4516HL-PH-EH-Mode 4 (0040.2637), RLT 1600 MV4516HR-Mode 4 (0040.2638), RLT 1600 MV4516HL-PH- (0040.2639), RLT 1600 MV4516HR-WH-Mode 4 (0040.2640),									
a) Tum		Mode 4 (0040.26	42), RLT 1	.600 MV4	516HR-P	H-EH-M	ode 4 (0040	.2643)		
c) typ		NRVU		x	в U		×			
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			in	stalled			
type of drive installed/intended to be installed			VSD	х	intend	led to be	e instal.			
e) Art des WRS		Kreislaufver. /		an	nders /	v	ke	ines /		
type of hrs		run-around			other	X		none		
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>	80,1						%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,44					m³/h m³/s			
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	0,77						kW		
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>		10	145			w	W/(m³/s)		
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			m/s							
k) Nennaußendruck nominal external pressure	$\Delta p_{s,ext}$		2	00				Pa		
<ol> <li>Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components</li> </ol>	$\Delta p_{s,int}$		30	1,6				Pa		
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	$\Delta p_{s,add}$		6	-				Ра		
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		58	3,8				%		
<ul> <li>a) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L2							
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate		%								
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters		k	Wh/a							
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning	HMI Panel									
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		57	7,9				dB[A]		
s) Internetadresse			www	/.maico	-ventila	toren.o	com			

Prod	uktinfo uct info	rmation M rmation I	NRVL NRVL	) I				$\langle \rangle$	
a) Hersteller manufacturer's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH							
b) Modellkennung (Code) manufacturer's model identifier (code) c) Typ		RLT 1600 MV4514 (0040.2753), RLT RLT 1600 MV4510 Mode 5 (0040.27 RLT 1600 MV4516 (0040.2759), RLT RLT 1600 MV4516 EH-Mode 5 (0040	6HL-Mode 1600 MV 6HL-EH-M 56),RLT 1 5HR-Mode 1600 MV 6HR-EH-M 5HR-PH-V 0.2763)	e 5 (0040. 4516HL-V 1ode 5 (00 600 MV4 e 5 (0040 4516HR-V Mode 5 (0 VH-Mode	2752), RI VH-Mode 040.2755 516HL-PH .2758),RL WH-Mode 040.2761 5 (0040.2	T 1600 M 5 (0040. ), RLT 160 I-EH-Moo T 1600 M ≥ 5 (0040 ), 2762), RL	4V4516H 2754), 00 MV45 le 5 (004 V4516HF 2760), F 1600 M	L-PH-Mode 5 16HL-PH-WH 0.2757), R-PH-Mode 5 V4516HR-PH	
с) Тур		RVU			B	/U	>	(	
typology		NRVU		х	U	VU			
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled		
type of drive installed/intended to be installed			VSD	Х	intend	led to be	instal.		
e) Art des WRS		Kreislaufver. / anders / X			1	ceines /			
type of hrs		run-around			other	X		none	
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermol efficiency of heat recovery	ղ <sub>t_nrvu</sub>	80,1					%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,44					m³/h m³/s		
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	0,77						kW	
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>	1045				W/(m³/s)			
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			2,	16			m/s		
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		2	00				Ра	
I) Interner Druckabfall von Lüftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components	$\Delta p_{s,int}$		30	1,6				Pa	
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>	-					Ра		
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		58	3,8				%	
<ul> <li>o) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>		L2				%			
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate			1	1				%	
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters			1	-				kWh/a	
<ul> <li>q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning</li> </ul>				н	MI Panel				
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		57	7,9			dB[A]		
s) Internetadresse		www.maico-ventilatoren.com							

Produ	ktinfo ct info	rmation M rmation I	NRVL NRVL	J J				$\bigcirc$	
a) Hersteller manufacturer's name		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	ьн				
b) Modelikennung (Code) manufacturer's model identifier (code) c) Typ		RLT 1600 MV451 (0040.2573), RLT RLT 1600 MV4510 Mode 3 (0040.25 1600 MV4516VR- (0040.2579), RLT (0040.2580), RLT RLT 1600 MV4516 MV4516VR-PH-EI	'L-PH-Mode 3 16VL-PH-WH- 10.2577), RLT H-Mode 3						
с) Тур		RVU			B	VU	1	x	
typology		NRVU	1	Х		VU			
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi speed i		ins	talled				
type of drive installed/intended to be installed		VSD X intended to be in			instal.				
e) Art des WRS type of hrs		Kreislaufver. / run-around		an	other	х	8	keines / none	
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>	80,1					%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,44					m³/h m³/s		
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	0,77						kW	
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>	1045					W/(m³/s)		
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			2,	16			m/s		
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		2	00				Ра	
<ol> <li>Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components</li> </ol>	Δp <sub>s,int</sub>		30	1,6				Ра	
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>			-				Pa	
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		58	3,8				%	
<ul> <li>o) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>		L2				%			
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate			3	1				%	
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters		-						kWh/a	
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel				
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		57	7,9				dB[A]	
s) Internetadresse internet address		www.maico-ventilatoren.com							

	uktinfo Jct info	rmation I rmation I		ormation NRVU						
a) Hersteller manufacturer's name		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	bH					
b) Modelikennung (Code) manufacturer's model identifier (code)		RLT 1600 MV4514 (0040.2693), RLT RLT 1600 MV4514 Mode 4 (0040.269 RLT 1600 MV4514 (0040.2699), RLT MV4516VR-EH-M	5VL-Mode 1600 MV4 5VL-EH-M 96), RLT 1 5VR-Mode 1600 MV4 1600 MV4	e 4 (0040. 4516VL-W lode 4 (00 600 MV4 e 4 (0040 4516VR-V 40.2701)	2692), RI VH-Mode 040.2695 516VL-PI .2698),RL VH-Mode , RLT 160	T 1600 I 4 (0040),RLT 160 H-EH-Mo T 1600 I 4 (0040 0 MV45	MV4516VL- .2694), 00 MV4516 de 4 (0040. MV4516VR- 0.2700), RLT 16VR-PH-W	PH-Mode 4 VL-PH-WH 2697), PH-Mode 4 1600 (H-Mode 4		
c) Typ		(0040.2702),RLT .	1600 10174	516VK-P	H-EH-IMO B	de 4 (UU VU	40.2703) X			
typology		NRVU	)	< .	U	VU				
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			in	stalled			
type of drive installed/intended to be installed			VSD	х	intend	led to be	e instal.			
e) Art des WRS		Kreislaufver. /		an	nders /		ke	ines /		
type of hrs		run-around other				X		none		
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>	80,1						%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,44						m³/h m³/s		
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	0,77					kW			
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>	1045				w	W/(m³/s)			
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity		2016					m/s			
k) Nennaußendruck nominal external pressure	$\Delta p_{s,ext}$		20	00				Pa		
<ol> <li>Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components</li> </ol>	$\Delta p_{s,int}$		30	1,6				Ра		
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>							Pa		
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		58	3,8				%		
<ul> <li>a) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	2				%		
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate			:	1				%		
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters				-			kWh/a			
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel					
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		57	57,9				JB[A]		

VENTILATOREN Produ	uktinfo Ict info	rmation N rmation N		J					2	
a) Hersteller		Maico Elektroa	oparate-F	abrik Gm	ьн					
b) Modellkennung (Code) manufacturer's model identifier (code) c) Typ		RLT 1600 MV4516 (0040.2813), RLT RLT 1600 MV451 Mode 5 (0040.28 RLT 1600 MV451 (0040.2819), RLT RLT 1600 MV451 MV4516VR-PH-V Mode 5 (0040.28	5VL-Mode 1600 MV 5VL-EH-M 816), RLT 6VR-Mode 1600 MV 6VR-EH-M VH-Mode 823)	e 5 (0040. /4516VL- lode 5 (0) 1600 MV ie 5 (004) /4516VR- Mode 5 (0 5 (0040	2812), RI WH-Mod 040.2815 4516VL-P 0.2818), I WH-Moc 0040.282: .2822), R	T 1600 M = 5 (0040 ), RLT 160 H-EH-Mo RLT 1600 Ie 5 (0040 L), RLT 16 T 1600 M	1V4516V 2814), 10 MV45: de 5 (004 MV4516 0.2820), 00 1V4516V	L-PH-Ma 16VL-PH 40.2817) VR-PH-M 'R-PH-EH	-WH , 10de -	
с) Тур		RVU			B	/U	×	(		
typology		NRVU	)	(	U	/U				
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	alled			
type of drive installed/intended to be installed		VSD X intended to be in:		instal.						
e) Art des WRS		Kreislaufver. / anders / X			h	ceines /				
type of hrs		run-around			other			none		
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>	80,1					%			
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,44					m³/h m³/s			
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	0,77					kW			
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>	1045			W/(m³/s)					
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			2,	16			m/s			
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		20	00				Ра		
I) Interner Druckabfall von Lüftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components	Δp <sub>s,int</sub>		30	1,6				Ра		
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>							Pa		
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		58	3,8				%		
<ul> <li>o) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	2				%		
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate			:	1				%		
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters		•						kWh/a		
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				Н	MI Panel					
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		57	7,9				dB[A]		
s) Internetadresse		www.maico-ventilatoren.com								

Prod	luktinfo luct <u>info</u>	rmation N rmation I	NRVL NR <u>VL</u>	J J				$\bigcirc$	
a) Hersteller		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	ын				
manufacturer's nome b) Modelikennung (Code) manufacturer's model identifier (code)		RLT 2300 MV452 (0040.2525), RLT RLT 2300 MV452 Mode 3 (0040.25 RLT 2300 MV452 (0040.2531), RLT RLT 2300 MV452	3HL Mode 2300 MV 3HL-EH M 28), RLT 2 3HR Mode 2300 MV 3HR-EH M	e 3 (0040. 4523HL-V ode 3 (00 300 MV4 e 3 (0040. 4523HR-V lode 3 (00	2524), RI VH Mode 140.2527 523HL-PI 2530), R VH Mode 040.2533	LT 2300   2 3 (0040 ), RLT 23 H-EH Mc LT 2300 2 3 (0040 ), RLT 23	MV4523HL-F 1.2526), 00 MV4523H ode 3 (0040.3 MV4523HR- 0.2532), 400 MV4523H	H Mode 3 IL-PH-WH 2529), PH Mode HR-PH-WI	
e) Ture		Mode 3 (0040.25)	34), RLT 2	300 MV4	523HR-P	H-EH M	de 3 (0040.2535)		
c) typ		NBVU		/		VU	^		
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed	<u> </u>	-	in	stalled	_	
type of drive installed/intended to be installed			VSD	x	intend	ded to b	e instal.		
e) Art des WRS		Kreislaufver. /		an	ders /		kei	nes /	
type of hrs		run-around other X					none		
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>	83,8					%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,64					n	n³/h n³/s	
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	1,07					2	kW	
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFPint	987				w/	(m³/s)		
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity		2,2					m/s		
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		20	00				Pa	
<ol> <li>Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components</li> </ol>	$\Delta p_{s,int}$	283,6						Pa	
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	$\Delta p_{s,add}$						Pa		
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		57	7,9				%	
<ul> <li>a) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	2				%	
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate			3	1				%	
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters			3	-			kV	Vh/a	
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel				
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		65	i,4			dB[A]		
s) Internetadresse		www.maico-ventilatoren.com							

Prod	uktinfo uct info	rmation M rmation I	NRVL NRVL	) J				
a) Hersteller manufacturer's name		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	ьн			
b) Modellkennung (Code) manufacturer's model identifier (code)		RLT 2300 MV452: (0040.2645), RLT RLT 2300 MV452: Mode 4 (0040.2654), RLT 2300 MV452: (0040.2651), RLT MV4523HR-EH-M (0040.2654), RLT	3HL-Mode 2300 MV 3HL-EH-M 48), RLT 2 3HR-Mod 2300 MV 1ode 4 (00 2300 MV	e 4 (0040. 4523HL-V lode 4 (00 300 MV4 e 4 (0040 4523HR-V 40.2653) 4523HR-F	2644), Rl VH-Mode 040.2647 523HL-Pl .2650), R WH-Mode J, RLT 230 PH-EH-Mi	LT 2300 M 2 4 (0040 ), RLT 23 H-EH-Mo LT 2300 M 2 4 (0040 10 MV452 ode 4 (00	//V4523HL-PH 2646), 00 MV4523HL de 4 (0040.26 MV4523HR-PH .2652), RLT 23 !3HR-PH-WH-1 40.2655)	•Mode 4 •PH-WH 49), I-Mode 4 00 Vlode 4
c) Typ		RVU	Loco mit	1525THC	B	VU	X	T
typology		NRVU	)	(	U	vu		-
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled	
type of drive installed/intended to be installed			VSD	Х	intend	led to be	instal.	
e) Art des WRS		Kreislaufver. / anders / X				keine	s /	
type of hrs	_	run-around other				no	ne	
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>	83,8					%	
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,64				m³/h m³/s		
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	1,07				kW	ī	
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>	987				W/(m³/s)		
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity	•	2,2					m/s	
k) Nennaußendruck nominal external pressure	$\Delta p_{s,ext}$		20	00			Pa	Î
<ol> <li>Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components</li> </ol>	$\Delta p_{s,int}$		28	3,6			Pa	C.
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>			-			Pa	ñ
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		57	7,9			%	
<ul> <li>o) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	2			%	
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate			:	1			%	1
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters			kWh/a					
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel			
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>			dB[A]				

VENTILATOREN Produ	uktinfo uct info	rmation M rmation I	NRVI NRVI	ן ו		-		$\bigcirc$	
a) Hersteller manufacturer's name		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	ibH				
b) Modellkennung (Code) manufacturer's model identifier (code) c) Typ		RLT 2300 MV452: (0040.2765), RLT RLT 2300 MV452: Mode 5 (0040.27 RLT 2300 MV452: (0040.2771), RLT RLT 2300 MV452 RLT 2300 MV452 EH-Mode 5 (0040	3HL-Mod 2300 MV 3HL-EH-N 68),RLT 2: 3HR-Mod 2300 MV 3HR-EH-N 3HR-PH-V N.2775)	e 5 (0040 4523HL-V 1ode 5 (00 300 MV45 e 5 (0040 4523HR-V Mode 5 (0 VH-Mode	.2764), RI WH-Mode 040.2767 523HL-PH .2770),RL WH-Mode 040.2773 5 (0040.3	T 2300 N 5 (0040. ), RLT 230 -EH-Mod T 2300 M 5 (0040. ), 2774), RL	1V4523H 2766), 10 MV452 e 5 (0040 V4523HF 2772), T 2300 M	L-PH-Mode 5 23HL-PH-WH 9.2769), R-PH-Mode 5 V4523HR-PH	
с) Тур		RVU			B	VU	×	( )	
typology		NRVU	2	х	U	vu			
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled		
type of drive installed/intended to be installed			VSD	Х	intend	led to be	instal.		
e) Art des WRS type of hrs		Kreislaufver. / anders / X run-around other			<u>i</u> k	eines / none			
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermol efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>	83,8					%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,64					m³/h m³/s		
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	1,07						kW	
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>	987			W/(m³/s)				
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			2	,2			m/s		
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		2	00				Ра	
I) Interner Druckabfall von Lüftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components	$\Delta \mathbf{p}_{s,int}$		28	3,6				Pa	
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	$\Delta p_{s,add}$	-				Ра			
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		5	7,9				%	
<ul> <li>o) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	.2				%	
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate				1				%	
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters								kWh/a	
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel				
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		6	5,4			dB[A]		
s) Internetadresse		www.maico-ventilatoren.com							

Produ	iktinfo ct info	rmation M rmation I	NRVL NRVL	J					2	
a) Hersteller manufacturer's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH								
b) Modelikennung (Code) manufacturer's model identifier (code)	<ul> <li>b) Modelikennung (Code)</li> <li>manufacturer's model identifier (code)</li> <li>c) Typ</li> </ul>		IKU 1 2300 MV4523V-Mode 3 (0040.2584), IKI 2300 MV4523V-PH (0040.2585), IKI 7 300 MV4523V-WH-Mode 3 (0040.2586), IKI 2300 MV4523V-EH-Mode 3 (0040.2587), IKI 2300 MV4523V- WH-Mode 3 (0040.2588), IKI 7300 MV4523V-PH-EH-Mode 3 (0040 IKI 7300 MV4523V-R-H-Mode 3 (0040.2591), IKI 7300 MV4523VR Mode 3 (0040.2592), IKI 7300 MV4523VR-EH-Mode 3 (0040.2593), IKI 7300 MV4523VR-PH-WH-Mode 3 (0040.2594), IKI 7300 MV4523VR-PH-EH-Mode 3 (0040.2595)							
с) Тур		RVU			В	VU	1	x		
typology		NRVU		x	U	VU		_		
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled			
type of drive installed/intended to be installed		VSD X intended to be i Kreislaufver. / anders / X			instal.					
e) Art des WRS						keines /				
type of hrs	-	run-around			other			none		
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>	83,8					%			
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,64					m³/h m³/s			
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	1,07					kW			
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>	987				W/(m³/s)				
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			2	,2			m/s			
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		2	00				Ра		
I) Interner Druckabfall von Lüftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components	$\Delta p_{s,int}$		28	3,6				Ра		
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	∆p <sub>s,add</sub>			-				Ра		
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>	57,9					%			
<ul> <li>o) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>		L2					%			
Innere Höchstleckluftrate declared moximum internal leakage rate				1				%		
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters				-				kWh/a		
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				Н	MI Panel					
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		65	5,4				dB[A]		
s) Internetadresse		www.maico-ventilatoren.com								

Maico Elektroap (7 200 MV4523 20 205), RLT 2 21 2300 MV4523 42 2300 MV4523 42 2300 MV4523 40 2711), RLT 2 RVU RVU RVU multi reislaufver. / run-around	8VL-Mode 2300 MV4 2300 MV4 230	abrik Gml 2 4 (0040.: 4523VIW 1004 4 (00 300 MV44 2 4 (0040. 4523VR-W 40.2713); 1523VR-PH K X Ann X Ann	2704), RL 2704), RL (H-Mode 40.2707) 523VL-PI- 2710), RL 2710), RL 2710), RL 2700, RL 2000 8 (H-Mode 8 (H-Mode 8) 0 (H-MOde 8) 0 (H-MOde 8) 0 (H-MOde 8) 0 (H-MOde 8) 0 (H-MOde 8) 0 (H-MOde 8) 0 (H-MOde 8) 0 (H-MOde 8) 0 (H-MOde 8) 0 (H-MOde 8) 0 (H-MOde 8) 0 (H-MOde 8) 0 (H-MOde 8) 0 (H-MOde 8) 0 (H-MODE 8) (H-MODE 8) (H-	T 2300 I 4 (0040 I,RLT 230 I-EH-Mo T 2300 I 4 (0040 0 MV45: de 4 (00- VU /U /U instead	MV4523VL-PH- 1.2706), 00 MV4523VL- de 4 (0040.27( MV4523VR-PH 1.2712), RLT 23 23VR-PH-WH- 40.2715) X stalled	•Mode • PH-WH )9), •Mode 00 vlode 4	
2300 MV4523 40.2705), RLT 2200 MV4523 40.2705), RLT 2200 MV4523 40.027013, RLT 2200 MV4523 40.027113, RLT 2200 40.027113, RLT 2 40.027113, RLT 2 8VU multi : reislaufver. / run-around	8VL-Mode 2300 MV4 3VL-EH-M 38V, EH-M 38V, EH-M 2300 MV4 2300 MV4 2	24 (0040.; 4523VL-W lode 4 (00 300 MV42 24 (0040. 4523VR-W l40.2713), 1523VR-PH	2704), RL (H-Mode 40.2707) 523VL-PI- 2710), RL (H-Mode RLT 230 H-EH-Mode B\ B\ U\ intend ders /	T 2300   4 (0040) ),RLT 230 I-EH-Mo .T 2300   4 (0040 0 MV452 de 4 (00- VU /U /U instantional for the set	MV4523VL-PH- ).2706), 00 MV4523VL- ).00 MV4523VR-PH ).2712), RLT 23 23VR-PH-WH-N 40.2715) X stalled	-Mode 4 PH-WH )9), -Mode 00 Vlode 4	
2 2300 MV4523 40.2705), R1 7 2 2300 MV4523 40.2701), R1 7 2 3300 MV4523 40.2711), R1 7 2 3300 MV4523 40.2711), R1 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	8VL-Mode 2300 MV4 8VL-EH-M 308), RLT 2 8VR-Mode 2300 MV4 2300 MV4 2300 MV4 speed VSD 838	2 4 (0040.) 4523VL-W oode 4 (00 300 MV4! e 4 (0040.) 4523VR-W 40.2713), 5523VR-PH K X an	2704), RL (H-Mode 40.2707) 523VL-PH 2710), RL (H-Mode . RLT 230 H-EH-Mo BN UN intend ders /	T 2300 I 4 (0040),RLT 23( I-EH-Mo T 2300 I 4 (0040 0 MV452 de 4 (0040 /U /U /U instant	MV4523VL-PH- 0.2706), 00 MV4523VL- die 4 (0040.27 MV4523VR-PH 0.2712), RLT 23 23VR-PH-WH-M 40.2715) X stalled	-Mode 4 PH-WH 09), -Mode 00 Mode 4	
RUU //14),RT 2 RVU NRVU multi : reislaufver. / run-around	speed VSD	X	intend	VU VU in: ed to be	stalled		
NRVU multi : reislaufver. / run-around	speed VSD 83	X an	UN intend ders /	VU in: ed to be	stalled		
multi : reislaufver. / run-around	speed VSD 83	Xan	intend ders /	in: ed to be	stalled	_	
reislaufver. / run-around	VSD 83	Xan	intend ders /	ed to be	- lastel		
reislaufver. / run-around	83	an	ders /		e instal.	-	
run-around	83				keine	s/	
	83		run-around other X				
	83,8						
0,64					m <sup>3</sup> /	'h /s	
1,07				kW	v		
987				W/(m	1³/s)		
2,2					m/s		
	20	00			Pa	ı	
	283	3,6			Pa	ř	
		-			Pa	1	
	57	7,9			%		
	Ľ	2			%		
	1	1			%	i)	
		-			kWh	ı/a	
		н	VII Panel				
65,4					dB[A]		
		57 L	- 57,9 L2 1 - нл 65,4	- 57,9 L2 1 - HMI Panel 65,4	- 57,9 L2 1 - HMI Panel 65,4	- Pa 57,9 % L2 % 1 % - kWh HMI Panel	

VENTILATOREN Produ	uktinfo uct info	rmation N rmation N		J				£.,	2	
a) Hersteller		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	юH				_	
b) Modellkennung (Code) manufacturer's model identifier (code) c) Typ		RLT 2300 MV4522 (0040.2825), RLT 2 RLT 2300 MV4523 Mode 5 (0040.282 RLT 2300 MV4522 (0040.2831), RLT RLT 2300 MV4522 RLT 2300 MV4522	3VL-Mode 2300 MV- 3VL-EH-M 28), RLT 2 3VR-Mod 2300 MV 3VR-EH-M 3VR-PH-V	e 5 (0040 4523VL-V ode 5 (00 300 MV4 e 5 (0040 4523VR-V 1ode 5 (00 VH-Mode	.2824), RL VH-Mode 040.2827) 523VL-PH .2830), R WH-Mode 040.2833 5 (0040.	T 2300 N 5 (0040. , RLT 230 I-EH-Mod LT 2300 I 5 (0040 ), 2834), R	4V4523V 2826), 10 MV452 de 5 (004 MV4523V .2832), LT 2300	"L-PH-Mo 23VL-PH- 0.2829), /R-PH-Mo MV4523\	de 5 WH- ode /R-	
с) Тур		RVU	040.2835	)	В	/U	х		_	
typology		NRVU		x	U	vu				
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled		-	
type of drive installed/intended to be installed		VSD X intended to be ins			instal.					
e) Art des WRS type of hrs		Kreislaufver. / anders / X run-around other X			3	keines / none				
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>	83,8					%			
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	0,64					m³/h m³/s			
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	1,07					kW			
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>	987			W/(m³/s)		a di second			
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity	•		2	,2			m/s			
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		2	00				Pa		
<ol> <li>Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components</li> </ol>	$\Delta p_{s,\text{int}}$		28	3,6				Ра		
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen Internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>	-				Ра				
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>	57,9				%				
<ul> <li>o) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	2				%		
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate			1	1				%		
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters								kWh/a		
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel					
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		65	5,4			dB[A]			
s) Internetadresse Internet address		www.maico-ventilatoren.com								

VENTILATOREN Prod	uktinfo uct info	rmation f prmation f		$\bigcirc$					
a) Hersteller		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	ьн				
manufacturer's name b) Modelikennung (Code) manufacturer's model identifier (code)		RLT 4000 MV4544 (0040.2717), RLT RLT 4000 MV4540 Mode 4 (0040.27 RLT 4000 MV454 (0040.2723), RLT	OVL-Mode 4000 MV OVL-EH-M 20), RLT 4 OVR-Mod	e 4 (0040. 4540VL-V ode 4 (00 1000 MV4 e 4 (0040	2716),RL VH-Mode 140.2719 1540VL-P 1.2722), R	T 4000 f 2 4 (0040 ),RLT 400 H-EH-M LT 4000 e 4 (004	MV4540VL- 0.2718), 00 MV4540 ode 4 (0040 MV4540VF 0 2724)	PH-Mode VL-PH-WH 0.2721), R-PH-Mode	
		RLT 4000 MV454 Mode 4 (0040.27	0VR-EH-N 726), RLT 4	40de 4 (0 4000 MV4	040.272	6), RLT 40 PH-EH-M	000 MV454 ode 4 (004	0VR-PH-W 0.2727)	
с) Тур		RVU			В	vu	X		
typology		NRVU	)	K	U	VU			
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	multi speed insta		stalled				
type of drive installed/intended to be installed			VSD	Х	inten	led to b	e instal.		
e) Art des WRS		Kreislaufver. / anders / X			ke	eines /			
type of hrs		run-around other					none		
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>	83,2					%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	1,11					m³/h m³/s		
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	2,09					kW		
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>	1124				w	//(m³/s)		
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity		2,14					m/s		
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		20	00			Pa		
I) Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components	Δp <sub>s,int</sub>	292,6						Pa	
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	$\Delta p_{s,add}$	-					Pa		
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>	52,8					%		
<ul> <li>außere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	2				%	
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate			:	1				%	
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters				-			k	Wh/a	
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel				
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		7	0			dB[A]		

VENTILATOREM Prod	luct info	rmation Normation N		J				×.,	•
a) Hersteller		Maico Elektroa	oparate-F	abrik Gm	ьн				
manufacturer's name b) Modelikennung (Code)		RLT 4000 MV4540 (0040.2537), RLT RLT 4000 MV4540	)HL-Mode 4000 MV4 )HL-EH-M	e 3 (0040. 4540HL-V lode 3 (00	.2536), Ri VH-Mode 040.2539	LT 4000 N 2 3 (0040. ), RLT 400	//V4540H 2538), 00 MV45	IL-PH-Mo	de Wł
manufacturer's model identifier (code)		Mode 3 (0040.254 RLT 4000 MV4540 (0040.2543), RLT RLT 4000 MV4540 Mode 3 (0040.254	40), RLT 4 0HR-Mode 4000 MV4 0HR-EH-M 16), RLT 4	000 MV4 e 3 (0040 4540HR-V 1ode 3 (00 000 MV4	540HL-Pl .2542), R WH-Modi 040.2545 540HR-P	H-EH-Mo LT 4000 f e 3 (0040 i), RLT 40 H-EH-Mo	de 3 (004 4V4540F .2544), 00 MV45 de 3 (004	10.2541), IR-PH-Mc 40HR-PH-	ide -W
с) Тур		RVU	on ner i	000 1111 1	B	VU	)	<	_
typology		NRVU	)	<	U	vu			
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled		-
type of drive installed/intended to be installed			VSD	x	intend	led to be	instal.		
e) Art des WBS		Kreislaufver /	100	A	ders /			eines /	_
type of hrs		run-around			other	Х		none	
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>τ_πνυ</sub>	83,2					%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	1,11					m³/h m³/s		
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	p	2,09					kW		
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>	1124			W/(m³/s)				
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity	•	2,14					m/s		
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		20	00			Ра		
<ol> <li>Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components</li> </ol>	$\Delta p_{s,int}$	292,6					Pa		
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>						Ра		
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>	52,8					%		
<ul> <li>a) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	2				%	
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate			:	1				%	
b) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters				-				kWh/a	
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel				
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		7	0			dB[A]		

Produ	uktinfo uct info	rmation M rmation I	NRVL NRVL	) J				<[]	2
a) Hersteller manufacturer's name		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	ıbН				_
indiagocular s nume b) Modelikennung (Code) (0 R manufacturer's model identifier (code) (0 R R R R R R R R R R R R R R R R R R		RLT 4000 MV4544 (0040.2657), RLT RLT 4000 MV4544 Mode 4 (0040.266 RLT 4000 MV4544 (0040.2663), RLT RLT 4000 MV4544 RLT 4000 MV4544 EH-Mode 4 (0040	1V4540H 2658), 20 MV45 de 4 (004 AV4540H 2664), T 4000 M	L-PH-Moo 40HL-PH- 0.2661), R-PH-Mo V4540HR	de 4 WH- Ide 4 R-PH-				
с) Түр		RVU			B	/U	Х		
typology		NRVU		х	U	/U			
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled		
type of drive installed/intended to be installed			VSD	Х	intend	ed to be	instal.		
e) Art des WRS type of hrs		Kreislaufver. / run-around		ar	nders / other	х	k	eines / none	
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nou</sub>	83,2					%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	1,11					m³/h m³/s		
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	2,09				kW			
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>	1124						W/(m³/s)	
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity		2,14						m/s	
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		2	00			Ра		
I) Interner Druckabfall von Lüftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components	$\Delta p_{s,int}$		29	2,6				Pa	
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>			-				Ра	
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	$\eta_{fan}$		52	2,8				%	
<ul> <li>o) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	.2				%	
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate				1				%	
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters				-				kWh/a	
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel				
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		7	0				dB[A]	
s) Internetadresse			www	/.maico	-ventila	toren.c	om		

Produ VENTILATOREN Produ	iktinfo ct info	rmation M rmation I	NRVL NRVL	) J				$\bigcirc$
a) Hersteller manufacturer's name		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	ibH			
b) Modelikennung (Code) Ri (G Ri manufacturer's model identifier (code) (C Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri		RLT 4000 MV454 (0040.2777), RLT RLT 4000 MV454 Mode 5 (0040.27 RLT 4000 MV454 (0040.2783), RLT RLT 4000 MV4540 PH-EH-Mode 5 (0	4V4540H 2778), 00 MV454 e 5 (0040 V4540HF 2784), 4000 MV	L-PH-Mode 5 40HL-PH-WH- 0.2781), R-PH-Mode 5 4540HR-				
с) Тур		RVU			B\	/U	)	(
typology		NRVU		х	U	/U		
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled	
type of drive installed/intended to be installed			VSD	Х	intend	ed to be	instal.	
e) Art des WRS type of hrs		Kreislaufver. / run-around		ar	nders / other	х	1	keines / none
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	ղ <sub>է_ուvս</sub>	83,2					%	
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	1,11					m³/h m³/s	
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	2,09					kW	
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>	1124						W/(m³/s)
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			2,	14				m/s
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		2	00				Ра
I) Interner Druckabfall von Lüftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components	$\Delta p_{s,\text{int}}$		29	2,6				Pa
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	∆p <sub>s,add</sub>			-				Ра
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		52	2,8				%
<ul> <li>o) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	2				%
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate				1				%
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters				-				kWh/a
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel			
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		7	0				dB[A]
s) Internetadresse			www	.maico	-ventila	toren.c	om	

MAICO VENTILATOREN Produ	uktinfo Ict info	rmation Normation	NRVL NRVL	J				$\bigcirc$
a) Hersteller		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	ьн			
manufacturer's name b) Modellikennung (Code) (( manufacturer's model identifier (code) R		RLT 4000 MV4540 (0040.2597), RLT RLT 4000 MV4540 Mode 3 (0040.260 RLT 4000 MV4540 (0040.2603), RLT	OVL-Mode 4000 MV- OVL-EH-M 00), RLT 4 0VR-Mode	2 3 (0040. 4540VL-V ode 3 (00 000 MV4 2 3 (0040	2596), R VH-Mode 040.2599 540VL-P .2602), R	LT 4000 f 3 (0040 ), RLT 40 H-EH-Mo LT 4000 l	4V4540VL- 2598), 00 MV4540 de 3 (0040 WV4540VR	PH-Mode VL-PH-WH 2601), PH-Mode
		MV4540VR-EH-M (0040.2606), RLT	4000 MV	40.2605) 4540VR-F	, RLT 400 PH-EH-M	0 MV454 ode 3 (00	40.2604), REI 40.2607)	H-Mode 3
с) Тур		RVU			В	vu	х	
typology		NRVU	3	K	U	VU		
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled	
type of drive installed/intended to be installed			VSD	Х	inten	ded to be	instal.	
e) Art des WRS		Kreislaufver. /		ar	nders /	x	ke	ines /
type of hrs	_	run-around			other	~		none
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>		83	3,2				%
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	1,11					m³/h m³/s	
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	2,09				kW		
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>		11	24			w	/(m³/s)
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			2,	14				m/s
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		20	00				Pa
<ol> <li>Interner Druckabfall von L üftungsbautellen internal pressure drop ventilation components</li> </ol>	$\Delta p_{s,int}$		29	2,6				Pa
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>		9	-				Pa
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		52	2,8				%
<ul> <li>a) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	2				%
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate			:	1				%
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters			3	-			k'	Nh/a
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel			
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		7	0				iB[A]

VENTILATOREN Produ	iktinfo ict info	rmation N rmation N	NRVL NRVL	J J				$\bigcirc$	
a) Hersteller		Maico Elektroa	oparate-F	abrik Gm	ьн				
manigacturer's name b) Modellkennung (Code) manufacturer's model identifier (code)		RLT 4000 MV4544 (0040.2837), RLT RLT 4000 MV4540 Mode 5 (0040.28 RLT 4000 MV4544 (0040.2843), RLT MV4540VR-EH-M RLT 4000 MV4544	0VL-Mode 4000 MV 0VL-EH-M 40), RLT 4 0VR-Mod 4000 MV ode 5 (00 0VR-PH-V	e 5 (0040. 4540VL-V ode 5 (00 000 MV4 e 5 (0040 4540VR-V 40.2845) /H-Mode	2836), RI VH-Mode 940.2839 540VL-PH .2842), Ri VH-Mode J, 5 (0040.1	T 4000 N 5 (0040 I, RLT 400 I-EH-Mod LT 4000 N 5 (0040. 2846), RL	1V4540V 2838), 0 MV454 1e 5 (004 1V4540V 2844), R T 4000 N	L-PH-Mode 10VL-PH-W 0.2841), (R-PH-Mode LT 4000	
c) Typ		PH-EH-Mode 5 (0 RVU	040.2847	)	В	/U	)	(	
typology		NRVU		(	U	vu			
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled		
type of drive installed/intended to be installed			VSD	Х	intend	led to be	instal.		
e) Art des WRS type of hrs		Kreislaufver. / run-around		ar	other	х	J	keines / none	
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>	83,2					%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	1,11					m³/h m³/s		
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	2,09				kW			
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>		11	24			W/(m³/		
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity		2,14						m/s	
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		2	00				Ра	
<ol> <li>Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components</li> </ol>	Δp <sub>s,int</sub>		29	2,6				Ра	
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	∆p <sub>s,add</sub>			-				Ра	
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		52	2,8				%	
<ul> <li>o) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	2				%	
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate				1				%	
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters			2	-				kWh/a	
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				Н	MI Panel				
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		7	0				dB[A]	
s) Internetadresse Internet address			www	.maico	-ventila	toren.c	om		

Produ	uktinfo uct in <u>fo</u>	rmation N prmation I	VRVL VRVL	ן ן				
a) Hersteller		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	ьн			
b) Modelikennung (Code) F (		RLT 5500 MV455 (0040.2549), RLT RLT 5500 MV455 Mode 3 (0040.25	5HL-Mode 5500 MV 5HL-EH-M 521 BLT 5	e 3 (0040. 4555HL-V lode 3 (00	2548), Ri VH-Mode 040.2551 555HI-PI	LT 5500 2 3 (0040 ), RLT 55 H-FH-M	MV4555HL- 0.2550), 600 MV4555 ode 3 (0040	PH-Mode HL-PH-Wł 2553)
manufacturer's model identifier (code)		RLT 5500 MV455 (0040.2555), RLT RLT 5500 MV455 Mode 3 (0040.25)	5HR-Mod 5500 MV 5HR-EH-N 58), RLT 5	e 3 (0040 4555HR-\ 1ode 3 (01 500 MV4	.2554), R VH-Mode 040.2557 555HR-P	LT 5500 e 3 (0040 7), RLT 55 H-EH-M	MV4555HR- 0.2556), 500 MV4555 ode 3 (0040.	PH-Mode HR-PH-W .2559)
c) Typ		RVU			B	vu	Х	
typology		NRVU	3	<	U	VU		
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			in	stalled	
type of drive installed/intended to be installed			VSD	Х	intend	ded to b	e instal.	
e) Art des WRS type of hrs		Kreislaufver. / run-around		an	ders / other	х	kei	nes / none
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>		82	2,6				%
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	1,53				m³/h m³/s		
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	2,95				kW		
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>		w/	'(m³/s)				
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			2,	18			)	m/s
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		20	00				Pa
I) Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components	$\Delta p_{s,int}$		32	3,9				Pa
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>			-				Pa
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		54	1,9				%
<ul> <li>außere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	2				%
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate			:	1				%
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters				-			k٧	Vh/a
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel			
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		70	),3			d	B[A]

Produ	ktinfo ct info	rmation M rmation M	NRVL NRVL	) I					2
a) Hersteller manufacturer's name		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	ын				_
b) Modelikennung (Code) (( R manufacturer's model identifier (code) ( R R R R E E		RLT 5500 MV4555HL-Mode 4 (0040.2668), RLT 5500 MV4555HL- (0040.2669), RLT 5500 MV4555HL-WH-Mode 4 (0040.2670), RLT 5500 MV4555HL-EH-Mode 4 (0040.2671), RLT 5500 MV4555H Mode 4 (0040.2672), RLT 5500 MV4555HL-PH-EH-Mode 4 (0040 RLT 5500 MV4555HR-MW-Mode 4 (0040.2674), RLT 5500 MV4555H RLT 5500 MV4555HR-EH-Mode 4 (0040.2677), RLT 5500 MV4555HR-EH-MDE 4 (0040.2677), RLT 5500 MV4555HR-EH-MDE 4 (0040.2677), RLT 5500 MV4555HR-EH-MDE 4 (0040.2677), RLT 5500 MV4555HR-EH-MDE 4 (0040.2677), RLT 5500 MV455HR-EH-MDE							
с) Тур		RVU			B\	/U	Х		
typology		NRVU		х	U	/U			
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled		
type of drive installed/intended to be installed			VSD	X	intend	ed to be	instal.		
e) Art des WRS		Kreislaufver. /		ar	nders /		k	eines /	
type of hrs		run-around			other	Х		none	
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>	82,6					%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	1,53					m³/h m³/s		
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	2,95				kW			
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>		1205					W/(m³/s)	
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			2,18					m/s	
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		2	00				Ра	
I) Interner Druckabfall von Lüftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components	$\Delta p_{s,int}$		32	3,9				Pa	
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>			-				Pa	
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		54	1,9				%	
<ul> <li>o) Außere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>		12						%	
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate		1						%	
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters				-				kWh/a	
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning	-			н	MI Panel		1		
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		70	),3				dB[A]	
s) Internetadresse			www	.maico	ventila	toren.c	om		

Prod	uktinfo uct info	rmation M rmation I	NRVL NRVL	J				$\bigcirc$
a) Hersteller manufacturer's name		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	ьн			
b) Modellkennung (Code) manufacturer's model identifier (code)		RLT 5500 MV4553 (0040.2789), RLT RLT 5500 MV4555 Mode 5 (0040.279 RLT 5500 MV4555 (0040.2795), RLT RLT 5500 MV4555 PH-EH-Mode 5 (0	5HL-Mod 5500 MV HL-EH-M 92),RLT 5 5HR-Mod 5500 MV 5HR-EH-N HR-PH-W 040.2799	e 5 (0040 4555HL-V ode 5 (00 500 MV45 e 5 (0040 4555HR-V Aode 5 (00 (H-Mode I)	.2788), RL VH-Mode 40.2791), 555HL-PH .2794),RL VH-Mode 040.2797 5 (0040.2	T 5500 N 5 (0040. RLT 5500 -EH-Mod F 5500 M 5 (0040. ), 798), RLT	4V4555H 2790), 0 MV455 e 5 (0040 V4555H 2796), 5500 MV	L-PH-Mode 5 5HL-PH-WH- 0.2793), t-PH-Mode 5 /4555HR-
c) Typ		RVU			B\	/U	>	C
typology		NRVU		х	U	/U		
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled	
type of drive installed/intended to be installed			VSD	Х	intend	ed to be	instal.	
e) Art des WRS		Kreislaufver. /		ar	nders /	v	ł	eines /
type of hrs		run-around			other	^		none
<ol> <li>Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery</li> </ol>	η <sub>t_nrvu</sub>		82	2,6				%
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	1,53					m³/h m³/s	
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	2,95				kW		
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>		1205					
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			2,	18				m/s
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		2	00			Ра	
<ol> <li>Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components</li> </ol>	$\Delta p_{s,\text{int}}$		32	3,9				Ра
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	∆p <sub>s,add</sub>			-				Ра
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		54	4,9				%
<ul> <li>a) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	.2				%
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate			1	1				%
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters			1	-				kWh/a
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel			
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		70	),3				dB[A]
s) Internetadresse			www	/ maico	-ventila	toren.c	om	

VENTILATOREM Prod	luktinfo luct info	rmation N prmation N	NRVU NRVL	J J				$\odot$
a) Hersteller		Maico Elektroa	oparate-Fi	abrik Gm	ын			
manufacturer's mane b) Modellkennung (Code) manufacturer's model identifier (code)		RLT 5500 MV4555 (0040.2609), RLT RLT 5500 MV4555 Mode 3 (0040.261 RLT 5500 MV4555 (0040.2615), RLT MV4555VR-EH-M	500 MV4 5500 MV4 50L-EH-M 12), RLT 5 50R-Mode 5500 MV4 ode 3 (00	3 (0040. 4555VL-W ode 3 (00 500 MV4 2 3 (0040. 4555VR-V 40.2617),	2608), RI /H-Mode 440.2611 555VL-PH 2614), R /H-Mode RLT 5500	T 5500 M 3 (0040) , RLT 550 I-EH-Mo LT 5500 I 3 (0040 ) MV455	MV4555V .2610), 00 MV45 de 3 (004 MV4555V .2616), R 5VR-PH-V	'L-PH-Mode 55VL-PH-Wi 0.2613), /R-PH-Mode LT 5500 WH-Mode 3
el Tree		(0040.2618), RLT	5500 MV4	1555VR-P	H-EH-Mo	ode 3 (00	40.2619	
c) Typ		NBVU		,	B	/0		<u> </u>
d) Art des eingehauten/einzubauenden Antriehs		multi	eneed	`	0	ine	talled	
type of drive installed/intended to be installed			VSD	x	intend	led to be	instal	
e) Art des WRS		Kreislaufver. /		an	ders /			keines /
type of hrs		run-around			other	Х		none
<ol> <li>Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery</li> </ol>	η <sub>t_nrvu</sub>		82	.,6				%
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flaw rate	q <sub>nom</sub>	1,53					m³/h m³/s	
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	2,95					kW	
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>	1205						W/(m³/s)
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity			2,:	18				m/s
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		20	00			Pa	
I) Interner Druckabfall von Lüftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components	$\Delta p_{s,int}$		323	3,9				Ра
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>							Pa
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	П <sub>fan</sub>		54	,9				%
<ul> <li>außere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			Ľ	2				%
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate			1	L				%
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters			-					kWh/a
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	VI Panel			
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		70	,3				dB[A]

VENTILATOREM Produ	ktinfo ct info	rmation I rmation I		J				
a) Hersteller		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	ьн			
manigacurer's name b) Modellkennung (Code)		RLT 5500 MV455 (0040.2729), RLT RLT 5500 MV4555 Mode 4 (0040.27	5VL-Mode 5500 MV VL-EH-Me 32), RLT 5	e 4 (0040 4555VL-V ode 4 (00 5500 MV4	.2728), RL VH-Mode 40.2731), 555VL-PH	T 5500 N 4 (0040.2 RLT 5500 I-EH-Mod	1V4555VL 2730), 0 MV4555 e 4 (0040	PH-Mode 5VL-PH-WH 0.2733),
manufocturer's model identifier (code)		RLT 5500 MV455 (0040.2735), RLT RLT 5500 MV455 Mode 4 (0040.27	5VR-Mod 5500 MV 5VR-EH-N 38), RLT 5	e 4 (0040 4555VR-\ 1ode 4 (0 500 MV4	.2734), RL WH-Mode 040.2737 555VR-PH	T 5500 N 4 (0040. ), RLT 550 I-EH-Mod	IV4555Vf 2736), 0 MV455 le 4 (0046	8-PH-Mode 5VR-PH-WI 0.2739)
с) Тур		RVU			B	/U	Х	
typology		NRVU		x	U	/U		
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled	
type of drive installed/intended to be installed			VSD	Х	intend	ed to be	instal.	
e) Art des WRS type of hrs		Kreislaufver. / run-around		ar	nders / other	х	k	eines / none
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nrvu</sub>		82	2,6				%
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	1,53					m³/h m³/s	
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	2,95				kW		
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFPint		12	205			v	V/(m³/s)
j) Anströmgeschwindigkeit face velacity			2,	18				m/s
k) Nennaußendruck nominal external pressure	Δp <sub>s,ext</sub>		2	00				Pa
I) Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components	Δp <sub>s,int</sub>		32	3,9				Ра
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>		5	-				Ра
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		54	4,9				%
o) Äußere Höchstleckluftrate declared maximum external leakage rate			L	.2				%
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate				1				%
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters				-			ŀ	Wh/a
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel			
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		70	),3				dB[A]

Prod	uktinfo uct info	rmation N rmation N	NRVL NRVL	J				£,	3
a) Hersteller manufacturer's name		Maico Elektroa	pparate-F	abrik Gm	ıbН				_
b) Modelikennung (Cade) manufacturer's model identifier (code)		RLT 5500 MV4553 (0040.2849), RLT RLT 5500 MV4555 Mode 5 (0040.283 RLT 5500 MV4555 (0040.2855), RLT RLT 5500 MV4555 MV4555VR-PH-W	5VL-Mode 5500 MV 5VL-EH-M 52), RLT 5 5VR-Mod 5500 MV 5VR-EH-M (H-Mode	e 5 (0040. 4555VL-V ode 5 (00 500 MV4 e 5 (0040 4555VR-V Aode 5 (0 5 (0040.2	.2848), R VH-Mode 040.2851) 1555VL-PH 1.2854), R WH-Mode 1040.2857 1858), 5 (0040.2	LT 5500 I 5 (0040. , RLT 550 I-EH-Moi LT 5500 I 2 5 (0040 I), RLT 55 859)	4V4555 2850), 0 MV45 de 5 (004 4V4555 2856), 00	VL-PH-M 55VL-PH- 10.2853), VR-PH-M	ode S WH- ode S
с) Тур		RVU		in moue .	B	/U		х	
typology		NRVU		х	U	VU			
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs		multi	speed			ins	talled		
type of drive installed/intended to be installed			VSD	Х	intend	led to be	instal.		
e) Art des WRS type of hrs		Kreislaufver. / run-around		ar	nders / other	х		keines / none	
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t_nvu</sub>	82,6					%		
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA nominal NRVU flow rate	q <sub>nom</sub>	1,53					m³/h m³/s		
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung effective electric power input	р	2,95				kW			
i) Innere spezifische Ventilatorleistung internal specific fan power	SFP <sub>int</sub>		1205						J
j) Anströmgeschwindigkeit face velocity		2,18						m/s	
k) Nennaußendruck nominal external pressure	$\Delta p_{s,ext}$		2	00				Ра	
<ol> <li>Interner Druckabfall von L üftungsbauteilen internal pressure drop ventilation components</li> </ol>	$\Delta p_{s,int}$		32	3,9				Ра	
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen internal pressure drop non-ventilation components	Δp <sub>s,add</sub>			- 1				Ра	
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)	η <sub>fan</sub>		54	1,9				%	
<ul> <li>o) Äußere Höchstleckluftrate</li> <li>declared maximum external leakage rate</li> </ul>			L	2				%	
Innere Höchstleckluftrate declared maximum internal leakage rate			1	1				%	
p) Energetische Eigenschaften der Filter energy performance of the filters			3	-				kWh/a	
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige description of visual filter warning				н	MI Panel				
r) Gehäuse-Schallleistungspegel casing sound power level	L <sub>WA</sub>		70	),3				dB[A]	
s) Internetadresse internet address			www	/.maico	-ventila	toren.c	om		

## 13.2 Daten-Kontrollblatt für Inbetriebnahme

Um zukünftige Eingriffe in die Regelung zu erleichtern, tragen Sie bitte alle vorgenommenen spezifischen Einstellungen an. Halten Sie bitte

dieses Dokument vor einer Kontaktaufnahme mit uns bereit. Ohne diese Unterlage kann eine Hilfe unter Umständen nicht möglich sein.

#### Konfigurationsparameter:

1	RLT-Gerät:	Seriennummer:
2	Arbeitsmodus	□ Modus 3 I □ Modus 4 I □ Modus 5
3	Wenn Modus 3 (Konstante Druckregelung):	Funktion: Druck
		Zuluftdruck & Abluft slave
		Abluftdruck & Zuluft slave
		Zuluftdruck:Pa
		Abluftdruck:Pa
4	wenn Modus 4 (Konstanter Luftvolumenstrom):	Niedrig: m³/h
		Normal: m³/h
		Hoch: m³/h
5	Wenn Modus 5 (Bedarfsgeführt nach Sensor):	Fühlertyp (0-10 V): 🗆 CO2 Sensor
		□ Feuchtesensor
		□ VOC-sensor
		Min. Eingang (V) :
		Max. Eingang (V) :
		Min. Signal (ppm / rF.) :
		Max. Signal (ppm / rF.) :
6	Druckalarm	Aktiviert? 🗆 ja / 🗆 nein
		wenn ja:
		Druck Filter Zuluft:Pa
		Druck Filter Abluft:Pa
7	Bei elektr. Vorerhitzer <b>PH</b> :	T° PH = °C
8	Bei elektr. Nacherhitzer <b>EH</b> :	T° EH = °C
9	Bei PWW-Nacherhitzer <b>WH</b> :	T° WH = °C
Tra	agen Sie hier alle wichtigen vorgenommenen Einstell	ungen ein:
Ab	lesewerte nach der Inbetriebnahme:	
1	Volumenstrom Zuluftventilator	m³/h
2	Druck Zuluftventilator 1	Pa
5	Volumenstrom Abluftventilator	m³/h
6	Druck Abluftventilator 1	Pa
Tra sei	agen Sie hier alle zusätzlichen angeschlossenen Sch nsor, GLT…):	altglieder ein (CO2-Sensor, Feuchte-
### 14 Demontage

#### **1** Die Demontage darf nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

### GEFAHR Lebensgefahr durch Stromschlag.

Vor Zugang zu den Anschlussklemmen alle Versorgungsstromkreise abschalten. Netzsicherung ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

## 15 Zubehör und Ersatzteile

Verwenden Sie nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile.

Internet : ersatzteilservice@maico.de Shop: www.shop.maico-ventilatoren.com



### 16 Umweltgerechte Entsorgung

Verpackungen und Altgeräte enthalten wertvolle, wiederverwertbare Materialien. Nach **ElektroG** und **WEEE**-Richtlinie dürfen diese **nicht** mit dem Restmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme nach den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.



Für weitere Informationen  $\rightarrow$  https:// www.maico-ventilatoren.com/service/entsorgung.

Vers. 11.23

### Impressum

© Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. Deutsche Original-Betriebsanleitung. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# Schaltpläne

Modus 3



#### Modus 4



### Modus 5



nouzen			





Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH I Steinbeisstr. 20 I 78056 Villingen-Schwenningen I Germany I www.maicoventilatoren.com I Service +49 7720 6940 I info@maico.de