

WR 300

Pokyny pro připojení odvodu kondenzátu

Při rekuperaci tepla vypadává kondenzovaná voda, která musí být odváděna vývodem kondenzátu. K tomu je potřeba ventilační systém odborně připojit ke kanalizaci, a to pomocí 3/4"-odtokové hadičky. Vývod kondenzátu připojit přes sifon.

