

WR 400

Einbauhinweis zum Kondensatanschluss

Bei der Wärmerückgewinnung fällt Kondenswasser an, das über den Kondensatanschluss abgeführt werden muss. Dazu das Lüftungsgerät fachgerecht mit der Hauskanalisation verbinden, indem ein 3/4"-Abflussschlauch den Kondensatabfluss mit einem Siphon verbindet.

