

SDE 16

Instructions de montage

- Avant le montage, retirer les bouchons ovales en fonction des besoins.
- Plus il y a de bouchons retirés, moins il y a d'insonorisation et de perte de charge.
- Une meilleure insonorisation est possible quand plusieurs silencieux enfichables sont montés les uns derrière les autres.
Dans ce cas il est alors conseillé de retirer autant de bouchons que possible, afin de garder la baisse de pression au silencieux aussi minime que possible.

Distances obligatoires

- Les distances entre les silencieux, figurant ci-dessous, doivent impérativement être respectées. Sinon les valeurs données dans le tableau ne sont plus valables.

	Distance avec le clapet	Distance entre les silencieux
Gaine d'air entrant	0 - 50 mm	150 mm
Gaine d'air sortant	50 - 350 mm	250 mm



Insonorisation D en dB de SDE 16

Ouvertures	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
1	6,5	7,0	4,0	9,5	13,0	16,0	18,0	22,0
3	3,0	3,5	2,5	5,5	8,5	8,5	15,0	20,0
5	1,5	2,5	1,5	3,5	6,0	6,0	12,0	17,0