

WR 400

Instruction de montage pour le raccordement pour condensats

Lors de la récupération de chaleur, de l'eau de condensation qui doit être évacuée via le raccordement pour condensats est produite. Relier à cet effet correctement l'appareil de ventilation sur la canalisation domestique en connectant l'écoulement de condensat au siphon à l'aide d'un tuyau d'écoulement 3/4".

