



1. Zubehör besteht aus

- 2 Stück Abdeckbleche Pos. 1
- 4 Stück Stehbolzen Pos. 5
- 4 Stück Sechskantmutter M 5, Pos. 7
- 8 Stück Dichtmasse

2. Erforderliche Wanddurchbrüche

- Typ ZG 22: 1 Glasbaustein 240x240x 80 mm
- Typ ZG 26: 1 Glasbaustein 300x300x100 mm
- Typ ZG 31: 4 Glasbausteine 190x190x 80 mm

3. Zerlegen des Ventilators

- Nach der dem Ventilator beigefügten Anweisung.

4. Vorarbeiten

- Die 4 Stehbolzen ⑤ bis zum Anschlag in das Außengitter ⑧ schrauben.

5. Einbau

- Außengitter ⑧ so in den Ausschnitt eines Abdeckbleches ① setzen und von außen über die Wandöffnung halten, daß die aus dem Blech gedrückten Stützwinkel ④ im Wanddurchbruch unten aufliegen.
- Flanschhülse ③ mit dem 2. Abdeckblech ① genauso von innen auf die 4 Stehbolzen ⑤ stecken (**gegenhalten**) und mit den 4 Muttern ⑦ fest anziehen.

6. Elektrischer Anschluß, Reinigung

- Nach der dem Ventilator beigefügten Anweisung.

7. Endmontage

- Innengehäuse ② oben in die Nocken ⑥ der Flanschhülse ③ einhängen und unten andrücken.

8. Hinweis

- Unebenheiten oder Fugen mit beigefügter Dichtmasse ausgleichen.