

SDE 12

Beszereelési utasítások

- A beszerelés előtt az ovális dugaszokat a követelményeknek megfelelően ki kell venni.
- Minél több dugasz kerül kivételre, annál alacsonyabb a hangszigetelés és a nyomásveszteség.
- Magasabb fokú hangszigetelést akkor érünk el, ha több csőbe toható hangszigetelő kerül egymás után beszerelésre.
Ilyenkor minél több dugasz eltávolítása ajánlott a nyomásveszteség lehető legalacsonyabban tartásához.

Szükséges távolságok

- Az alul található távolságokat az egyes hangszigetelők között mindenképpen be kell tartani. Különben a táblázat értékei érvénytelenné válnak.

Illesztési zajveszteség D dB az SDE 12-nál

Nyílások	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
2	5,0	6,0	5,0	5,0	12,0	13,0	19,0	21,0
5	2,0	2,0	2,5	3,0	8,5	8,0	14,0	19,0
8	1,0	1,5	1,5	2,5	6,0	5,0	11,0	18,00