

SDE 16

Beszereelési utasítások

- A beszerelés előtt az ovális dugaszokat a követelményeknek megfelelően ki kell venni.
- Minél több dugasz kerül kivételre, annál alacsonyabb a hangszigetelés és a nyomásveszteség.
- Magasabb fokú hangszigetelést akkor érünk el, ha több csőbe toható hangszigetelő kerül egymás után beszerelésre.
Ilyenkor minél több dugasz eltávolítása ajánlott a nyomásveszteség lehető legalacsonyabbban tartásához.

Szükséges távolságok

- Az alul található távolságokat az egyes hangszigetelők között mindenképpen be kell tartani. Különben a táblázat értékei érvénytelenné válnak.



Illesztési zajveszteség D dB az SDE 16-nál

Nyílások	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
1	6,5	7,0	4,0	9,5	13,0	16,0	18,0	22,0
3	3,0	3,5	2,5	5,5	8,5	8,5	15,0	20,0
5	1,5	2,5	1,5	3,5	6,0	6,0	12,0	17,0