

SDE 8

Beszereelési utasítások

- A beszerelés előtt az ovális dugaszokat a követelményeknek megfelelően ki kell venni.
- Minél több dugasz kerül kivételre, annál alacsonyabb a hangszigetelés és a nyomásveszteség.
- Magasabb fokú hangszigetelést akkor érünk el, ha több csőbe toható hangszigetelő kerül egymás után beszerelésre.
Ilyenkor minél több dugasz eltávolítása ajánlott a nyomásveszteség lehető legalacsonyabban tartásához.

Szükséges távolságok

- Az alul található távolságokat az egyes hangszigetelők között mindenképpen be kell tartani. Különben a táblázat értékei érvénytelenné válnak.



Illesztési zajveszteség D dB az SDE 8-nál

Nyílások	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
0	-	9,0	5,0	11,5	14,5	18,0	20,0	24,0
1	-	4,5	3,5	7,5	11,5	10,5	17,5	21,0
3	-	4,5	2,5	5,0	8,0	9,5	13,0	15,5