

SDE 10

Wskazówki montażowe

- Przed wbudowaniem należy odpowiednio do wymagań wyjąć owalne zatyczki.
- Im więcej zatyczek zostanie wyjętych, tym mniejsze będą tłumienie dźwięku i strata ciśnienia.
- Znaczne tłumienie dźwięku uzyskuje się, kiedy kilka wsuwanych tłumików akustycznych montowanych jest jeden za drugim. Zaleca się przy tym usunięcie tak wielu zatyczek, jak to tylko możliwe, aby w miarę możliwości zminimalizować spadek ciśnienia na tłumiku akustycznym.

Wymagany odstęp

- Podane niżej odstępny pomiędzy poszczególnymi tłumikami muszą być bezwzględnie przestrzegane. W przeciwnym razie wartości podane w tabeli są nieważne.



Tłumienność wtrąceniowa D w dB z SDE 10

Otwory	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
1	6,5	7,0	4,0	9,5	13,0	16,0	18,0	22,0
3	3,0	3,5	2,5	5,5	8,5	8,5	15,0	19,0
5	1,5	2,5	1,5	3,5	6,0	6,5	12,0	17,0