

SDE 8

Wskazówki montażowe

- Przed wbudowaniem należy odpowiednio do wymagań wyjąć owalne zatyczki.
- Im więcej zatyczek zostanie wyjętych, tym mniejsze będą tłumienie dźwięku i strata ciśnienia.
- Znaczne tłumienie dźwięku uzyskuje się, kiedy kilka wsuwanych tłumików akustycznych montowanych jest jeden za drugim. Zaleca się przy tym usunięcie tak wielu zatyczek, jak to tylko możliwe, aby w miarę możliwości zminimalizować spadek ciśnienia na tłumiku akustycznym.

Wymagany odstęp

- Podane niżej odstępny pomiędzy poszczególnymi tłumikami muszą być bezwzględnie przestrzegane. W przeciwnym razie wartości podane w tabeli są nieważne.



Tłumienność wtrąceniowa D w dB z SDE 8

Otwory	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
0	-	9,0	5,0	11,5	14,5	18,0	20,0	24,0
1	-	4,5	3,5	7,5	11,5	10,5	17,5	21,0
3	-	4,5	2,5	5,0	8,0	9,5	13,0	15,5