

WR 400

Wskazówka montażowa dotycząca przyłącza spustu skroplin

Przy odzyskiwaniu ciepła występuje woda kondensacyjna, która musi być odprowadzona poprzez przyłącze spustu skroplin. W tym celu należy fachowo połączyć urządzenie wentylacyjne z kanalizacją budynku, łącząc wąż odpływowy 3/4" spustu skroplin z syfonem kanalizacyjnym.

