

USAN80/100/100

Способ монтажа для плоских каналов для вентиляции квартир

Общие указания

Чтобы избежать передачи шума, а также в связи с требованиями к качеству воздуха и гигиене, при прокладке и при монтаже каналов должны соблюдаться общие строительные нормы.

Установка каналов в бесшовный пол

Каналы и фасонные детали с размерами 55/110; 70/170; 80/100; 80/150 рассчитаны на перекрытие бесшовного пола до 50 мм.

Для размеров 55/220 и 80/200 мы рекомендуем с целью повышения предела прочности использовать параллельно пары канальных секций 55/110 для 55/220 и 80/100 для 80/200.

Конструкция пола верхних этажей



- ① Напольное покрытие
- ② Сплошной цементный пол
- ③ Бесшовный пол / строительная фольга
- ④ Плоский канал с компенсирующей изоляцией
- ⑤ Изоляция ударного шума
- ⑥ Бетон

Прокладка труб и согласование объемного расхода.

В рамках широкого ассортимента поставки путем установки каналов с различными сечениями обеспечивается точное согласование каналов с желаемым и требуемым объемным расходом.

Благодаря использованию узких и широких канальных отводов возможно согласование для маленького пространства монтажа при благоприятных значениях потока (электрокинетическая величина).

