

ERM 22 Ex t/60 Hz

Instalace do vzduchového vedení

- Ilustrace znázorňuje instalaci ventilátoru ERM-Ex v potrubním systému.
 - Pro přichycení ventilátoru na stěnu nebo strop použít patku FUM. Upevňovací patku lze pomocí přiložených šroubů umístit na obvodu ventilátoru v libovolné poloze.
- ① Potrubí, nutno zajistit
 - ② Elastická manžeta ELM-Ex
 - ③ Redukční díl REM-Ex
 - ④ Svorkovnice
 - ⑤ Strop, držák
 - ⑥ Upevňovací patka FUM
 - ⑦ Ventilátor ERM-Ex

Instalace na konci potrubí, volné sání

- Ilustrace znázorňuje instalaci ventilátoru ERM-Ex na konci potrubí.
 - Pro přichycení ventilátoru na stěnu nebo strop použít patku FUM. Upevňovací patku lze pomocí přiložených šroubů umístit na obvodu ventilátoru v libovolné poloze.
 - Při výtlačku do volného prostoru použít ochrannou mřížku SGM-Ex.
- ① Strop, držák
 - ② Potrubí, nutno zajistit
 - ③ Elastická manžeta ELM-Ex
 - ④ Redukční díl REM-Ex
 - ⑤ Ventilátor ERM-Ex
 - ⑥ Upevňovací patka FUM
 - ⑦ Ochranná mřížka SGM-Ex
 - ⑧ Svorkovnice