

# ZWVQ 10

## Zaregulování

- Objemový průtok se zjišťuje měřením rozdílu tlaků přes otvory tvarovky. Nastavení je možné změnou počtu otevřených otvorových řad.
- Vložený útlum hluku závisí také na počtu otevřených otvorových řad:

## Vložený útlum hluku D v dB

Otevřené otvorové řady	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
14	19	13	8	0	0	1	3	3
8	19	13	7	0	0	4	5	5
2	19	14	7	7	10	7	9	12