


EHD 10

Popis funkce ventilátoru EHD

- Vysoká vlhkost vzduchu a nepříjemné pachy snižují dobrý životní pocit. Velmi často tento případ nastává u málo využívaných budov jako jsou chaty nebo letní byty. Při odvětrání prostřednictvím střešního ventilátoru EHD je spotřebovaný vzduch odsáván přes talířové ventily nebo mřížky. Odsávací vedení vede odpadní vzduch nakonec k EHD na střechu. Tam je pak vzduch horizontálně vyfukován.



- ① Mini střešní ventilátor EHD
- ② Střešní sokl
- ③ Tlumení
- ④ Trubka s přehybem
- ⑤ Talířový ventil (např. TK, TM, TFA, TB) nebo vnitřní mřížka (např. AZE, ESG)