



S - spínač
zajistit

Při použití přepínače hvězda-trojúhelník: můstek V2 - U2 - W2 na připojovací liště u DAS... odstranit.