



DHP 22-16 s EPK / DPK a DTL 24 P



- S1 - Vypnutí
- S2 - Zapnutí
- L1 - Kontrolní světlo zapnutí
- K1 - Stykač US16
- K2 - Stykač (zajistit)
- DPK..B - Radiální ventilátor řady DPK
- EPK..B - Radiální ventilátor řady EPK
- LW 9 - Hlídač proudění vzduchu (reléový kontakt)
- DHP.. - Ohříváč vzduchu DHP 22-9, 22-16, 25-16, 28-16, 31-16
- F1 - Omezovač teploty
- F2 - Bezpečnostní teplotní pojistka
- DTL 24 P - Elektronický regulátor teploty
- P1 - Nastavení pož. teploty DTL 24 P
- S3 - Noční snížení 4 K
- FR 30 P - Prostorové čidlo s externím nastavením
- FL 30 P - Kanálové čidlo
- S - Čidlo

DHP 22-16 s EPK / DPK a DTL 24 P



- S1 - Vypnutí
- S2 - Zapnutí
- L1 - Kontrolní světlo zapnutí
- K1 - Stykač US16
- K2 - Stykač (zajistit)
- DPK..B - Radiální ventilátor řady DPK
- EPK..B - Radiální ventilátor řady EPK
- LW 9 - Hlídač proudění vzduchu (reléový kontakt)
- DHP.. - Ohříváč vzduchu DHP 22-9, 22-16, 25-16, 28-16, 31-16
- F1 - Omezovač teploty
- F2 - Bezpečnostní teplotní pojistka
- DTL 24 P - Elektronický regulátor teploty
- P1 - Nastavení pož. teploty DTL 24 P
- S3 - Noční snížení 4 K
- FR 30 P - Prostorové čidlo s externím nastavením
- FL 30 P - Kanálové čidlo
- S - Čidlo