



**Střešní ventilátory DRD 31 EC, DRD 40 EC a DRD 50 EC s potenciometrem ST EC 010**



Odjištění a vypínač nejsou součástí dodávky  
BT - provoz

## DRD 31 EC

**Střešní ventilátory DRD 31 EC, DRD 40 EC a DRD 50 EC s potenciometrem ST EC 3**  
**3**


Odjištění a vypínač nejsou součástí dodávky


Stupeň 1 - 3 až 7 V DC

Stupeň 2 - 5 až 9 V DC

Stupeň 3 - 10 V DC

BT - provoz

**Střešní ventilátory DRD 31 EC, DRD 40 EC a DRD 50 EC s potenciometrem ST EC 230**



Odjištění a vypínač nejsou součástí dodávky  
BT - provoz