


DS 10

DS 10



DS 10 Otočný přepínač
 2 = Trvalý provoz
 4 = Provoz s regulací
 TH 16 Termostat
 M1 Ventilátor