



Elektrický ohřivač vzduchu ERH... s hlídačem průtoku LW9 a regulátorem ST



- K1 - Uvolnění ohřevu (US16)
- ERR... / 1 - radiální ventilátor
- LW 9 - hlídač proudění vzduchu
- ETL 16 P - elektronický regulátor teploty
- DTL 16 P - Elektronický regulátor teploty
- FL 30P Kanálové čidlo
- ST.. STU..., STS.. - Regulátory otáček
- ERH - El. ohřivač vzduchu
- F1 - Omezovač teploty
- F2 - Bezpečnostní teplotní pojistka
- N - Noční pokles
- ① Jen u DTL 16 P

DTL 16 P s elektroohřivačem ERH...



- S1 Zap
- K1 Odpojení ohřevu (US16)
- ERR.. Radiální potrubní ventilátor
- ERM.. Poloradiální potrubní ventilátor
- ESR.. Odhlučňená jednotka (radiální)
- LW 9 Hlídač proudění vzduchu (v poloze N)
- ETL 16P Elektronický regulátor teploty
- DTL 16P Elektronický regulátor teploty
- FL 30P Kanálové čidlo
- FR 30P Prostorové čidlo s nastavením
- ERH.. Elektrický ohřivač vzduchu
- F1 Omezovač teploty
- F2 Bezpečnostní teplotní pojistka