


S1 Zap (po cca. 50 s)

**Varianta zapojení**



S1 Zap (po cca. 50 s).  
Ventilátor lze vypnout spínačem S2 nezávisle na osvětlení prostoru.