


# EZD 25/4 D

## EZD 25/4 D pro přívod (pravé otáčky)




Pravé otáčky: EZD 25/4 D saje přes motor

---

# EZD 25/4 D


**EZD 25/4 D pro odvětrání (levé otáčky, standard)**



Pravé otáčky: EZD 25/4 D vyfukuje přes motor


---

**EZD 25/4D s uzavírací klapkou VE, RKP a servopohonem MS 8, MS 8 P**



\* Koncový spínač jen u MS 8 P

**EZD 25/4D s uzavírací klapkou VE, RKP a regulátorem otáček ST, STU, STS**



\* Koncový spínač jen u MS 8 P