



B - regulace

W3 - síťový kabel pro regulaci

K1 - uzavřený softstart

K1 - otevřený softstop

K3 - uzavřený - snížený provoz noční provoz)

K3 - otevřený - snížený provoz inaktivní

* - pozor - K1, K3 používají pozlacené kontakty

A - GRD-přístroj

W1 - síťový kabel pro GRD 1,5mm² (není součástí)

W2 - řídicí kabel se stíněním 0,25 až 0,34mm² (není součástí)

M - Motor ventilátoru

S1 - servisní vypínač